

NICE MODELO Flo-R

Este mando es evolutivo. Esto significa que cada vez que se pulsa el botón cambia de código. Por este motivo el receptor tiene que memorizar cada mando. Para dar de alta el mando tiene que seguir las siguientes instrucciones. Hay dos modos de hacerlo, Memorización en el receptor y vía radio, mediante un mando que ya funcione.

Modo 1 (Memorización en el receptor)

Paso 1. Localizamos el receptor. Pulsar el botón del receptor durante tres segundos.

Paso 2. Cuando la luz se encienda soltar el botón.

Paso 3. Pulsamos el botón de apertura del mando nuevo que queremos dar de alta en el receptor. Si lo que queremos es dar de alta mas de un mando, simplemente pulsamos el botón de cada uno de los mandos, uno a continuación de otro.

Paso 4. Comprobar que los mandos nuevos ya funcionan.

Modo 2 (Memorización a distancia)

Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, por lo tanto recomendamos siempre seguir el primer procedimiento. Esta función se realiza colocándose cerca de la antena receptora.

Paso 1. Necesitamos un mando que ya esté activado y funcionando.

Paso 2. Pulsar durante cinco segundos el botón del mando nuevo que queremos activar y soltar.

Paso 3. Pulsar lentamente tres veces el mismo botón del mando viejo que ya funciona.

Paso 4. Pulsar lentamente el botón del mando nuevo y soltarlo.

Paso 5. Comprobar que los mandos nuevos ya funcionan. Si tiene que memorizar otros mandos nuevos, repita el mismo proceso.

