

Instrucciones programación mando HR R868V2G

Grabación modo normal

1. Pulsar al mismo tiempo los botones 1 y 2 (los mas cercanos al LED) del mando nuevo HR R868V2G hasta que el LED empiece a parpadear.
2. Coloque los mandos en la posición que aparece en la foto.
3. A continuación pulsar el botón del mando antiguo que queremos pasar al nuevo HR R868V2G, hasta que el LED del mando R868V2G empiece a parpadear de forma rápida.
4. Pulsar el botón que queremos programar del nuevo mando HR. El LED parpadeará aún más rápido y se apagará
5. El botón del nuevo mando HR está programado.
6. En este momento el nuevo mando está programado, con la segunda pulsación que demos junto al receptor, se abrirá la puerta.

