

## Mandos a Distancia con “Switchs”

Su mando a distancia contiene unos mini-interruptores denominados “switchs”.

Para que el mando a distancia funcione, tiene que codificarlo como se explica a continuación:

- 1- Abra la carcasa de un mando a distancia o de un mando que funcione en su puerta automática o puerta del garaje. También puede emplear el mando de uno de sus vecinos o de su portero.
- 2- Abra la carcasa de su nuevo mando a distancia.
- 3- Coloque los switchs de su nuevo mando a distancia en la misma posición que los switchs del antiguo (reproduzca la misma combinación de switchs). Puede realizar esta operación valiéndose de una herramienta fina como la punta de un bolígrafo o un destornillador. Atención: algunos mandos contienen uno o dos pares de switchs adicionales, separados de la hilera principal. Estos switchs también tienen que colocarse en la misma posición que los del mando a distancia antiguo.
- 4- Vuelva a cerrar los mandos.
- 5- Compruebe que su nuevo mando a distancia funciona correctamente.

Nótese:

Si no dispone de un mando a distancia antiguo, abra la carcasa del receptor, puesto que este contiene los mismos switchs, y en la misma posición, que los mandos a distancia. No tiene más que reproducir la combinación en su mando a distancia.

