



TRAFFIC

Steuereinheit für Schranke 230 V

Equipo de control para la automatización de barreras 230 V

Deutsch

Español

ZWECK DES HANDBUCHS

Dieses Handbuch wurde vom Hersteller verfasst und ist ein ergänzender Bestandteil des Produkts.

Es enthält alle nötigen Informationen für:

- die Sensibilisierung der Montateure für Fragen der Sicherheit;
- die vorschriftsmäßige Installation der Vorrichtung;
- die umfassende Kenntnis ihrer Funktionsweise und ihrer Grenzen;
- die vorschriftsmäßige und sichere Benutzung.

Die Beachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen gewährleistet die Sicherheit der Personen, den wirtschaftlichen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Produkts.

Zur Vermeidung von Fehlbedienung und somit Unfallgefahr dieses Handbuch aufmerksam durchlesen und die Anweisungen genau befolgen.

Die Anleitungen, Zeichnungen, Fotos und Dokumentationen in diesem Handbuch sind Eigentum von APRIMATIC S.p.A. und dürfen in keiner Weise ganz oder teilweise reproduziert werden.

Das Logo „Aprimatic“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Aprimatic S. p. A.

OBJETO DEL MANUAL

Este manual ha sido redactado por el constructor y forma parte integrante del producto.

El mismo contiene todas las informaciones necesarias para:

- la correcta sensibilización de los instaladores hacia los problemas de la seguridad
- la correcta instalación del dispositivo
- el conocimiento en profundidad de su funcionamiento y de sus límites
- el correcto uso en condiciones de seguridad

La constante observación de las indicaciones suministradas en este manual, garantiza la seguridad del hombre, la economía del ejercicio y una mayor duración de funcionamiento del producto.

Con el fin de evitar maniobras equivocadas con riesgo de accidente, es importante leer atentamente este manual,

respetando scrupulosamente las informaciones suministradas.

Las instrucciones, los dibujos, las fotografías y la documentación que contiene este manual son propiedad de APRIMATIC S.p.a. y no pueden ser reproducidas en ninguna manera, ni integral ni parcialmente.


El logotipo "Aprimatic" es una marca registrada de Aprimatic S. p. A.

**Anleitung für die elektrische Installation,
Gebrauch und Wartung**

**Instrucciones para la instalación electrica, el
uso y el mantenimiento**

COLLEGAMENTI INSTALLAZIONE STANDARD - STANDARD SYSTEM CONNECTIONS - SCHÉMA DES CONNEXIONS STANDARD - PLÄNE ZUM ANSCHLIESSEN DES STANDARD SYSTEMS - ESQUEMA DE CONEXIÓN ESTÁNDAR
Barriera in configurazione mano destra - Right hand configuration barrier - Barrière droite - rechte Schranke - Barrera derecha


LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE - CAREFULLY READ THE INSTRUCTION MANUAL BEFORE INSTALLATION - LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT - LESEN SIE DIESE ANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION DES PRODUKTS BEGINNEN - LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN.



CLPh	Fotocellula in chiusura - <i>Closing photocell</i> Photocellule en fermeture - <i>Lichtschranke beim Schließen</i> - <i>Fotocélula en cierre</i>
CND	Condensatore - <i>Condenser</i> - <i>Kondensator</i> Condensateur - <i>Condensador</i>
FL	Lampeggiatore - <i>Flashing light</i> - <i>Clignotant</i> - <i>Blinkleuchtensteuerung</i> - <i>Intermitente</i>
PSTART	Start pedonale - <i>Pedestrian start</i> - <i>Marche piéton</i> - <i>Start Fußgänger</i> - <i>Start Peatonal</i>

Eng	It	Fra	De	Esp
BLACK	nero	noir	swarz	negro
BROWN	marrone	marron	braun	marrón
BLUE - G R A Y	blu-grigio	bleu-gris	blau-grau	azul-gris
CLOSE	chiusura	fermeture	Schliessen	cierra
OPEN	apertura	ouverture	Öffnen	apertura
COMMON	comune	commun	gem. Leiter	comune

INHALTSANGABE

Vorwort zu dieser Anleitung	4
Allgemeine Sicherheitshinweise	4
1. Beschreibung des Produkts	5
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung und Einsatzbereich.....	5
1.2 Technische Merkmale	5
1.3 Technische Daten.....	5
2. Installation	5
2.1 Montage/Ersatz der Steuereinheit.....	5
2.1.1 Herausnehmbares Speichermodul (optional)	6
2.2 Vorbereitung der elektrischen Anlage	6
2.3 Elektrische Anschlüsse	6
2.4 Anschluss an die Netzspannung.....	6
3. Start des Systems	8
3.1 Vorbereitenden Kontrollen: Eingänge - Konfiguration M/S - Laufrichtung.....	8
3.2 Selbstlernvorgang	8
3.3 Speichern der Handsender mit integriertem Empfänger.....	9
3.3.1 Mit OPTIONALEM Empfänger: Memory System (Empfänger Unico) oder RPL-ECO.....	9
4. Funktion	10
4.1 Betriebsarten.....	10
4.2 Ein- und Ausgänge	12
4.3 Kontrollen und Anzeigen auf dem Display	12
5. Parameter-Programmierung	12
6. Hinweise für den Wartungstechniker	14
6.1 Planmäßige Wartung.....	14
7. Hinweise für den Benutzer	14
Konformitätserklärung	27

VORWORT ZU DIESER ANLEITUNG**Informationen**

Die vorliegende Anleitung betrifft ausschließlich die elektrische Installation des Steuersystems mit Steuereinheit TRAFFIC. Für die Mechanik wird auf die mitgelieferte Anleitung des Antriebs verwiesen.

**Achtung**

Alle gelieferten Anleitungen sind Bestandteil des Produkts und müssen bis zur Entsorgung desselben für künftiges Nachschlagen aufbewahrt werden.

Bei Zusammenbau und Montage sowie während der Abnahme der Automation können Gefahrensituationen auftreten, wenn die Sicherheitshinweise dieser Anleitung nicht beachtet werden. Vor Beginn der Arbeiten diese Anleitung aufmerksam durchlesen.

ALLE ANLEITUNGEN MÜSSEN ZUR EINSICHTNAHME BEI DER BEDIENUNG UND WARTUNG IN DER NÄHE DER EINRICHTUNG VERFÜGBAR SEIN.

**Vorsicht**

Die im Handbuch aufgeführten Daten sind als Richtwerte zu verstehen.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für mögliche Ungenauigkeiten im Handbuch ab, die auf Druck- oder Abschriftfehler zurückzuführen sind.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen zur Verbesserung des Produktes vorzunehmen.

VERWENDETE SYMBOLE

Die im Text verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:

**Achtung**

Wichtige Hinweise für die SICHERHEIT von Mensch und Umwelt.

**Vorsicht**

Wichtige Hinweise zum SCHUTZ des Produkts und von damit verbundenen Sachen.

**Informationen**

**wichtige
INFORMATIONEN.**

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation des Produkts beginnen.

**Achtung**

Die Verpackungsmaterialien (Plastik, Polystyrol usw.) müssen ordnungsgemäß entsorgt werden und dürfen nicht in der Reichweite von Kindern gelassen werden, da sie mögliche Gefahrenquellen sind.

Das Produkt darf ausschließlich für die vom Hersteller vorgesehenen Zwecke verwendet werden.

Am Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. DIE UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION DES PRODUKTS KANN SCHWERWIEGENDE GEFAHREN ZUR FOLGE HABEN. DAHER AUFMERKSAM ALLE HINWEISE ZUR INSTALLATION BEACHTEN.

Die Installation muss von fachlich kompetentem Personal durchgeführt werden.

Bei allen Arbeiten die Sicherheitsbestimmungen konsequent beachten; in ausreichend beleuchteter und nicht gesundheitsschädlicher Umgebung arbeiten; die gesetzlich vorgeschriebene Schutzkleidung (Arbeitsschuhe,

Schutzbrille, Handschuhe und Schutzhelm) tragen und keine Kleidungsstücke tragen, die sich verfangen können.

Geeignete Schutzmaßnahmen gegen die Verletzungsgefahr durch scharfe Splitter und gegen mögliche Quetsch-, Stoß- und Schergefahren ergreifen.

Den Arbeitsbereich entsprechend abgrenzen, um unbefugten Personen den Zugang zu verwehren, und den Arbeitsbereich nie unbeaufsichtigt lassen.

Es wird empfohlen, die geltenden nationalen Normen zur Sicherheit auf Baustellen (in Italien D. Gesetzesverordnung 528/99 in Verbindung mit Gesetzesverordnung 494/96 „Durchführung der Richtlinie 92/57/EWG über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz“).

Installation, Elektroanschlüsse und Einstellungen müssen nach den ALLGEMEIN ANERKANNEN REGELN DER TECHNIK und unter Beachtung der im Installationsland geltenden Bestimmungen durchgeführt werden.

Der Hersteller des Antriebs haftet weder bei unsachgemäßer Ausführung der Konstruktion der anzutreibenden Struktur noch bei Verformungen, die bei der Benutzung auftreten.

Eine fehlerhafte Installation kann eine Gefahrenquelle darstellen. Die Arbeiten müssen nach den Angaben des Herstellers durchgeführt werden.

Bevor mit der Installation begonnen wird, den einwandfreien Zustand des Produkts überprüfen und kontrollieren, ob die vorhandene Struktur die notwendige Robustheit und Stabilität besitzt.

**Informationen**

Der Anschluss, die Abnahmeprüfung und die Inbetriebnahme dürfen ebenso wie die regelmäßigen Überprüfungen und Wartungsarbeiten nur von Technikern durchgeführt werden, die auf das Produkt spezialisiert und daran ausgebildet sind. Hierzu ist der Besuch eines Fortbildungslehrgangs erforderlich. Diesbezüglich werden die Monteure gebeten, sich an den Lieferanten zu wenden.

Am Ende der Arbeit muss der Monteur die Installation und das einwandfreie Funktionieren der Automation überprüfen.

Die Abnahmeprüfung und die Inbetriebnahme der Automation sind erst dann erlaubt, wenn festgestellt wurde, dass die Automation den Bestimmungen der MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/EWG entspricht, der das komplette, montierte und installierte Schranken unterliegt. Der Installationstechniker ist angehalten, den TECHNISCHEN BERICHT für die Installation zu erstellen und aufzubewahren, und muss allen vorgesehenen Verpflichtungen nachkommen.

Er muss die RISIKOANALYSE durchführen und überprüfen, ob die Anlage Stellen mit Quetsch- oder Schergefahr aufweist.

Im Bedarfsfall muss er geeignete Korrekturmaßnahmen ergreifen und die von den geltenden Bestimmungen vorgesehene Markierung der Gefahrenzonen anbringen. An jeder Installation müssen sichtbar die Kenndaten des Antriebssystems angegeben sein.

Der Monteur muss alle Informationen für den Automatikbetrieb, den manuellen Betrieb und die Notbedienung liefern und die Gebrauchsanleitung dem Benutzer der Anlage aushändigen. Für eventuelle Reparatur- oder Austauscharbeiten dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden. Bei gleichzeitiger Verwendung von Komponenten einer anderen Marke verfällt der Garantieanspruch.

Der Hersteller des Antriebs lehnt jede Haftung ab, wenn Komponenten installiert werden, die für die Zwecke der Sicherheit und des einwandfreien Betriebs ungeeignet sind.


**Achtung**

Im Störungsfall oder bei einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb die Versorgung zur Automatik mit dem Hauptschalter unterbrechen. Versuchen Sie nicht, die Haupteinheit zu reparieren. Wenden Sie sich an den Installateur der Automatik oder eine andere Fachkraft. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann gefährliche Situationen verursachen.

1. BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung und Einsatzbereich

Die Steuereinheit **TRAFFIC** wurde für die Steuerung des Betriebs eines elektromechanischen Antriebs mit 230V für die Automation von automatischen Schranken für Fahrzeugdurchfahrt ausgelegt.



Das Produkt darf ausschließlich für die vom Hersteller vorgesehenen Zwecke verwendet werden.

Die in der Montageanleitung des Antriebs angegebenen Einsatzeinschränkungen müssen grundsätzlich eingehalten werden.

Am Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.

Das Produkt darf nur mit Material von APRIMATIC installiert werden.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise übernimmt Aprimatic S.p.A. keine Haftung.

1.2 Technische Merkmale

Siehe **Tab. Wichtigste Leistungsdaten**.

Elektronische Steuereinheit mit Mikroprozessor für den Antrieb von einem 230V-Wechselstrommotor bis 700 Watt Höchstleistung.

Über den Selbstlernvorgang erfasst oder aktualisiert die Steuerung die folgenden Daten für die Einstellung des korrekten Betriebs:

- Öffnungsweite und Betätigungszeiten, die notwendig sind, um die Vorgänge zu Ende zu führen.**

Um die Automation bestmöglich an sämtliche Einsatzanforderungen anzupassen, kann die Programmierung der Betriebsparameter geändert werden.

Alle Einstellungen sind digital siehe Par.Parameter-Programmierung).

1.3 Technische Daten

Siehe **Tab. Technische Daten**.

2. INSTALLATION

2.1 Montage/Ersatz der Steuereinheit

Die Steuereinheit ist ausgeworfen an Bord im Schaltkasten installiert.

Bei einem AUSTAUSCH Folgendes beachten:

- Wenn möglich, die Daten der Steuereinheit im herausnehmbaren Speichermodul (OPTIONAL) speichern (Upload) und für die Übertragung (Download) auf die neue Steuereinheit aufzubewahren.

- WICHTIG! Stromversorgung unterbrechen.

- Alle Anschlüsse trennen.

- Die Karte ausbauen. Dazu die Befestigungsschrauben lösen.

- Die neue Karte anbringen und befestigen.

- Die Anschlüsse wiederherstellen.

- Stromversorgung wiederherstellen; das Download vom herausnehmbaren Speichermodul (OPTIONAL) durchführen oder wiederholen Sie die Verfahren zur START des Systems (siehe Paragraf) und die Handsender speichern.

tab. 1 - Wichtigste Leistungen

Selbsterlernung des Laufwegs.
Elektronische Abbremsung in der Nähe der elektromechanischen Endschalter und Abbremsung in der Nähe der Anschläge beim Öffnen und Schließen.
Elektronische Steuerung der Schubkraft.
Einstellbare Fußgängeröffnung.
Speichern der Programmierungsdaten in Flash-Speicher
Speichern in EPROM-Speicher der Betriebsdaten des Systems (gestattet die Wiederherstellung nach einem Stromausfall).
Betriebszykluszähler für planmäßige Wartung.
Integrierter Funkempfänger mit Antenne für die Speicherung von 100 Handsendern.
Funktionstest an Lichtschranken beim Schließen und zusätzliche Sicherheitseinrichtung beim Öffnen vor jeder Betätigung.
Möglichkeit des raschen Auswechsels der Steuerung mittels Speicherung der Daten auf herausnehmbarem Speichermodul (OPTIONAL).
Möglichkeit zur Installation von Fernsteuervorrichtungen: Empfänger RPL-Eco; Empfänger Unico; DEC/A (Transponderdecoder und Tastatur) alternativ zum integrierten Empfänger.
Möglichkeit zum Betrieb von zwei Automationen mit Schleusenfunktion (Master/Slave oder M/S): die Steuereinheit MASTER steuert die angeschlossene Steuereinheit SLAVE über Zusatzkarte (Zubehör) und Kommunikationsprotokoll.
Möglichkeit der Einstellung der Ausgangskanäle des Handsenders.

tab. 2 - Technische Daten

Versorgungsspannung einphasig	230 V WS (+6% ; -10%)
Frequenz	50 Hz
Anschlussspannung Zubehör	24 V GS
MAX. Stromaufnahme Zubehör	1 A
Stromverbrauch in Ruhestellung	2 W
Stromverbrauch	15 W (Zubehör angeschlossen und in Funktion, ausgenommen Motore)
Betriebstemperatur	-20 °C +70 °C
Lagerungstemperatur	-40 °C +85 °C
Relative Luftfeuchte MAX.	85% nicht kondensierend
Schutzart	IP44 (nur im Gehäuse IP44)
Sicherung zum Schutz der Versorgung der Motoren 230V (F1)	5 A flinke Sicherung
Sicherung zum Schutz des externen Zubehörs (24V GS) (F3)	1 A flinke Sicherung


2.1.1 Herausnehmbares Speichermodul (optional)

Das Modul speichert die Betriebsparameter des Systems und die Handsender. Bei Dauerinstallation des Moduls am Gerät benutzt das System den Speicher des Moduls. Für die Übertragung der Speicher muss ein Upload/Download durchgeführt werden.

Dauerinstallation	Download/Upload	
Steuereinheit NICHT versorgt	Steuereinheit versorgt	
Speichermodul einsetzen		
Spannungszufuhr einschalten	Download oder Upload durchführen (Abschn. Programmierung)	
Wenn der Speicher des Moduls bereits die Betriebsparameter enthält ⇒ START System ↓	Wenn die Betriebsparameter fehlen, erscheint in t GELB und BLAU etwa 3 Sek. lang drücken ⇒ L n den Selbstlernvorgang durchführen ↓	am Ende erscheint d n E Spannung trennen und wieder einschalten ↓
Die Displays gehen aus: das System ist betriebsbereit		

2.2 Vorbereitung der elektrischen Anlage


Die Vorbereitung der Elektroanschlüsse aller Vorrichtungen der Anlage muss vor der Installation der Bauteile gemäß dem „**Installationsplan der elektrischen Anlage**“, der mit der Anleitung des Antriebs mitgeliefert wird, und unter Beachtung der Hinweise in diesem Handbuch sowie in den Anleitungen der installierten Bauteile ausgeführt werden.



Die gesamte Anlage muss von Fachkräften gemäß den geltenden Vorschriften im Installationsland ausgeführt werden (Normen CEI 64 - 8/EN 60335-1).

2.3 Elektrische Anschlüsse

Sämtliche Anschlüsse ausführen wie im nachfolgenden **Schaltplan der Steuereinheit** dargestellt; dabei die Eingänge und Bestimmung aller Kabel sowie die angegebenen Mindestquerschnitte beachten.



Vor dem Anschluss die Netzstromversorgung unterbrechen. Vor dem Anschluss das Produkt und das Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.

WICHTIG! Immer die Anleitungen aller installierten Bestandteile lesen und befolgen.

Fehlerhafte Anschlüsse können den Betrieb der Einrichtung beeinträchtigen, Bauteile schwer beschädigen und zum Verfall der Garantie führen.

Verwenden Sie KEINE Sprechanlagen- oder Telefonkabel.

WICHTIG: Schließen Sie die 230V WS Netzversorgung erst nach Ausführung aller Anschlüsse und Kontrollen an.

Sicherstellen, dass eine wirksame Erdung vorhanden ist. Den Erdleiter auf die entsprechenden Klemmen legen. Die korrekte ERDUNG zwischen Steuereinheit und Antrieb ausführen.

2.4 Anschluss an die Netzspannung

VERSORGUNG - 230 V WS einphasig 50/60 Hz

- Anschluss über Kabel mit 3 Leitern zu min. 1,5 mm² (Mindest-Querschnitt) gemäß den einschlägigen Vorschriften. Verwenden Sie ein Kabel mit einem der Länge der Leitung angemessenen Querschnitt.

WICHTIG! Vor der Leitung immer einen Hauptschalter installieren, der eine allpolige Abschaltung mit 3 mm Mindestöffnung der Kontakte garantiert (an einen 6 A FI-Schalter mit 30 mA Auslösestrom anschließen).

tab. 3 - Komponenten der Karte


J1	Anschluss für die serielle Schnittstelle RS232 / Urmet oder Karte DOUBLE (MASTER/SLAVE), oder KartederOPTIONALENTastaturfürFemprogrammierung
J4	abziehbare 11polige Klemmleiste - Anschlüsse der Eingänge für Steuerung und Zubehör 1-2 - LED-Blinkleuchte 24V GS - Kabel mit 2 Leitern min. 1 mm ² . KEINE andersartigen Blinkleuchten verwenden! 3-2 - Kontrolllampe / Hilfsausgang - Ausgang 24 V GS max. Last 3W 4-8 Start Fußgänger (N.O.). 5 - 24 V für die Versorgung des ZUBEHÖRS. 6-8 - Zusätzliche Sicherheit (Lichtschranke, Kontaktleiste, ..) (Sicherheitskontakt N.C.). 7-8 - Eingang Lichtschranken beim Schließen (Sicherheitskontakt N.C.). 9-10 - STOPP (Sicherheitskontakt N.C.) Stoppbefehl. 11-10 - START (N.O.) Befehl zum Öffnen und/oder Schließen.
J9	abziehbare Klemmleiste - Anschlüsse der Endschalter
J12	Steckverbinder des herausnehmbaren Speichermoduls (OPTIONAL)
J13	Anschlussklemmleiste des Kondensators des Motors
J15	abziehbare Klemmleiste - Leistung für Ausgang 230V-Gleichstrommotor - Kabel mit 3 Leitern min. 1,5 mm ²
J16	abziehbare Klemmleiste - Eingang Test Lichtschranke und Sicherheitskontakte
m1	abziehbare Klemmleiste - Anschluss Phase-Nulleiter-Erdung 230V WS
JRX	Steckverbinder des integrierten Empfängers (auf die Einstektkrichtung achten. Keine Gewalt anwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.)
CN1	10-Pin-Steckverbinder für Empfänger RPL-ECO (alternativ zum integrierten Empfänger)
CN2	3-Pin-Steckverbinder Aprimatic für Zubehör; Anschluss der Funkkarte, kompatibel mit Empfänger UNICO (alternativ zum integrierten Empfänger) -Decoder für Zutrittskontrolle
CN3	Klemmleiste der Antenne des integrierten Empfängers
F1	Sicherung zum Schutz der Versorgung des Motors 230V und Netz
F3	Sicherung zum Schutz des externen Zubehörs (24 V GS)
dL1	Led Versorgung ein und FIRMWARE
DS1	LED-Display - Anzeige der Parameter und der jeweiligen Werte
DS2	
DS3	
DS4	

Abb. 1 - Schaltplan der Steuereinheit und Anschlüsse


Programmiertasten:

GELB	ESC zum Beenden des laufenden Vorgangs und zur Anzeige der Anschlüsse auf dem Display (und für die Totmannschaltung von Motor vor dem Selbstlernvorgang)
BLAU	SCROLLEN zum Durchsehen der verfügbaren Optionen
ROT	OK für den Zugriff auf die Programmierung und zum Bestätigen der angezeigten Option

ACHTUNG! Die NC-Kontakte müssen gegen Masse (Klemme 8, 10) gebrückt werden, falls sie nicht verwendet werden. Andernfalls kann die Automation NICHT FUNKTIONIEREN!



Wenn vorhanden M/S:



WICHTIG!	TRAFFIC MASTER	TRAFFIC SLAVE
EINGÄNGE START UND STOPP	ZWANGSLÄUFIG ANGESCHLOSSEN	NON COLLEGATI (GEBRÜCKT STOPP GEGEN GND 8)
SICHERHEIT 7 UND 6	ANGESCHLOSSEN ODER GEBRÜCKT GEGEN GND 8 WERDEN (FALLS NICHT VERWENDET)	
TEST LICHTSCHRANKE (MIT AUSNAHME DES TYP5 REFLEX)	F DEAKTIVIERT = 0 Fn DEAKTIVIERT = 0	
EMPFÄNGER	ANGESCHLOSSEN INTEGRIEREN EMPFÄNGERS (STECKVERBINDER JRX) ODER OPTIONAL	NICHT ANGESCHLOSSEN (ABNEHMEN DIE INTEGRIEREN EMPFÄNGER VON STECKVERBINDER JRX)

3. START DES SYSTEMS

Wenn die Steuereinheit mit Strom versorgt wird, erscheinen auf den Displays nacheinander folgende Anzeigen: die **Release-Nummer der FIRMWARE** und der **NAME des Systems**. Sobald die Anzeigen erloschen, ist das Gerät betriebsbereit. Wenn die Steuereinheit zum ersten Mal mit Strom versorgt wird, erscheint auf dem Display der Karte die Anzeige **Lrn**. Verfahren man wie folgt: die **GELBE** und die **BLAUE** Taste etwa 3 Sekunden lang gleichzeitig drücken \Rightarrow auf dem Display erscheint die blinkende Anzeige **Lrn**; die VORBEREITENDEN KONTROLLEN und dann der SELBSTLERNVORGANG muss durchgeführt werden (**Abb.2**).


3.1 Vorbereitenden Kontrollen: Eingänge - Konfiguration M/S - Laufrichtung

EINGÄNGE

Während der **Lrn**-Phase, wird am vierten Display der Status der Eingänge angezeigt (siehe **Abb.3 Status der Eingänge**).

INSTALLATION MASTER/SLAVE

Bei M/S-Installation muss an beiden Geräten der Parameter **l5** aktiviert werden (siehe **Abb.3 Zugriff auf die Programmierung**); die Steuerungen werden somit auf beide Installationen Auswirkungen haben.



Achtung

START und STOPP-Eingänge nur um das Gerät anzuschließen Meister.

SCHIEBERICHTUNG (ÖFFNEN/SCHLIESSEN)

Während der **Lrn**-Phase und bei geschlossenem Schranken sicherstellen, dass (siehe **Abb.3 Sonderbetätigung**):

- mit dem ERSTEN DRÜCKEN der GELBEN \Rightarrow ÖFFNEN.


Andernfalls müssen die Parameter **d1** korrigiert werden.

Hinweis: Bäumen M/S haben die entgegen der Fahrtrichtung (Standard).

3.2 Selbstlernvorgang

Während der **Lrn**-Phase, einen START-Impuls geben \Rightarrow die Öffnungs- und Schließvorgänge werden nacheinander ausgeführt, danach wird der Selbstlernvorgang bei geschlossenem und stillstehendem Schranken beendet und die Displays erloschen. Nun ist die Betätigung mithilfe des Schlüsseltasters oder gespeicherten Handsenders und die Prüfung des einwandfreien Betriebs möglich.

HINWEIS: Nach dem Selbstlernvorgang funktioniert das System im Automatikbetrieb (siehe Par. BETRIEBSARTEN). Auf die Werkseinstellungen siehe Par. PARAMETER-PROGRAMMIERUNG.



Achtung

Während des Selbstlernvorgangs werden externe Signale ignoriert, ausgenommen davon sind die STOPP-Signale und die Signale der installierten Sicherheitseinrichtungen. Falls diese auslösen, wird der Selbstlernvorgang unterbrochen und muss wiederholt werden.


BEI UNTERBRECHUNG DES SELBSTLERNVORGANGS SIEHE FEHLERMELDUNGEN IM PAR. KONTROLLEN UND ANZEIGEN AUF DEM DISPLAY.

ABB. 2 - SELBSTLERNVORGANG - Starten und Vorgänge


DEM SELBSTLERNEN ZU BEGINNEN

AUTOMATIONZUSTAND: "L" (GESCHLOSSEN) (SIEHE Abb.4):

- Gleichzeitig die **GELBE** und die **BLAU** Taste etwa 3 sek. lang drücken \Rightarrow auf dem Display erscheint die blinkende Anzeige **Lrn**.



BEGINNEN SELBSTLERNVORGÄNGE



Vorgänge: Display:

Suche Endschalter in Schließstellung FR 1

komplette Öffnung FR 2

komplette Schließung FR 3


Schranke geschlossen Display aus

Hinweis: Während des Selbstlernvorgangs kann die Automation angehalten und zur Phase **Lrn** zurückgekehrt werden: hierzu eine installierte Sicherheitseinrichtung aktivieren oder den **STOPP-Befehl** drücken, falls angeschlossen.

Abb. 3 - Mögliche Operationen mit **Lrn** blinkende auf dem display

STATUSANZEIGE DER EINGÄNGE IN **Lrn**

DISPLAY 4: Segment ein=Kontakt geschlossen



1 = START RADIO

2 = LICHTSCHRANKE BEIM SCHLIESSEN

4 = START FUSSGÄNGERÖFFNUNG


5 = SICHERHEITSEINRICHTUNG BEIM ÖFFNEN

6 = START

7 = STOPP

Im Ruhezustand blinken die Segmente 2, 7 und 5 wenn die entsprechenden Anschlüsse oder Steckbrücken korrekt sind.

ZUGRIFF AUF DIE PROGRAMMIERUNG IN **Lrn**



ROTE Taste drücken, um auf die Programmierung zuzugreifen

SONDERBETÄTIGATION IN **Lrn**




Jedes Mal, wenn die Taste losgelassen und anschließend erneut gedrückt wird, kehrt die Laufrichtung um.

3.3 Speichern der Handsender mit integriertem Empfänger

Für die Erkennung der Handsender den in der Abbildung dargestellten Vorgang befolgen.


WICHTIG! Für die Speicherung/Lösung muss der Schranke stillstehen und geschlossen sein!

Nach der Speicherung steuert Taste 1 den START und Taste 2 den START FUSSGÄNGERÖFFNUNG (nebenstehende Abbildung) - außer bei anderer Programmierung der Ausgangskanäle.




siehe Abschn. Parameter-Programmierung.

Selbstlernfunktion aktivieren



1 Alle Tasten des ersten zu speichernden Handsenders (falls der Speicher des Empfängers leer ist) oder eines bereits programmierten Handsenders drücken ⇒ die Lernfunktion wird für 30 Sek. aktiviert.
- Zur Bestätigung erscheint auf den Displays die Anzeige 5EEd.



Während der Programmierzeit können der erste Handsender und/oder eventuell gewünschte weitere Handsender gespeichert werden.
Nach Ablauf der 30 Sek. wird die Selbstlernfunktion deaktiviert.
- Zur Bestätigung erlischt die LED.

Um eine neue Speicherung vornehmen zu können, muss die Selbstlernfunktion neu aktiviert werden, d.h. die Phase ① muss unter Verwendung eines bereits gespeicherten Handsenders wiederholt werden.




HINWEIS:

Der Vorgang ist nur für Handsender in Betriebsart 0 gültig.

Den ersten Handsender speichern

2 Eine beliebige Taste desselben Handsenders drücken.




- Zur Bestätigung erscheint auf den Displays die Anzeige 5EEd für 2 Sek. und anschließend die Adresse des Handsenders (000).

! Die Adresse notieren, um diesen Handsender jederzeit löschen zu können.

Weitere Handsender speichern

3-A Alle Tasten eines neuen zu speichernden Handsenders drücken.

4 Eine beliebige Taste desselben Handsenders drücken.



- Zur Bestätigung erscheint auf den Displays die Anzeige 5EEd, dann die Adresse (von 001 bis 099).

! Die Adresse notieren..
Nacheinander alle weiteren Handsender speichern, dazu für jeden Handsender die Phasen 3 und 4 wiederholen (die Adressen notieren).

! Nach jeder Speicherung startet die Programmierzeit neu.

Bitte beachten!

- Zum BEENDEN vor Ablauf der 30" eine Taste eines gespeicherten Handsenders drücken (alle Speichervorgänge, die bestätigt worden sind, werden gespeichert).
- Das LÖSCHEN aller gespeicherten Handsender ist über den Parameter Lr (siehe Parameter-Programmierung) möglich, für die erste Bestätigung die ROTE Taste 1 drücken.
- Um nur einen Handsender zu LÖSCHEN - Parameter nn; bis zur Adresse des zu löschen Handsenders scrollen und für die erste Bestätigung die ROTE Taste 1 drücken.
- Zum Migrieren aller gespeicherten Handsender ist das herausnehmbare Speichermodul (siehe Katalog) erforderlich - Parameter UPLd und dNLd; für die erste Bestätigung die ROTE Taste 1 drücken.

¹ Vor Ausführung der Änderung erscheint auf dem Display die Anzeige 5UrE, wenn der Vorgang fortgesetzt werden soll, erneut die ROTE Taste drücken ⇒ das Display blinkt 3 Sek. lang, danach erscheint die Anzeige domE (korrekter Abschluss), bzw., wenn der Vorgang fehlgeschlagen ist, Err + (siehe Fehlercodes).

3.3.1 Mit OPTIONALEM Empfänger: Memory System (Empfänger Unico) oder RPL-ECO

ACHTUNG! Für den Gebrauch des Memory System Empfängers (UNICO Empfänger) oder des RPL-ECO müssen der integrierte steckbare Empfänger und die entsprechende Antenne entfernt werden (siehe Plan der Steuereinheit).

- Den Empfänger UNICO in den Steckverbinder CN2 oder den Empfänger RPL-ECO in den Steckverbinder CN1 stecken (siehe Schaltplan der Steuereinheit).
- Die Antenne anschließen und den Lernvorgang der Handsender unter Beachtung der dem installierten Empfänger beiliegenden Anleitung ausführen.

4. FUNKTION

4.1 Betriebsarten

AUTOMATIKBETRIEB (Standard) (L o. J)

Im Folgenden der vollständige Betriebszyklus: **START** bei geschlossenem Schranke \Rightarrow die Schranke öffnet sich bis der Vorgang zu Ende geführt ist \Rightarrow es bleibt für die Dauer der eingestellten Pausezeit geöffnet \Rightarrow nach Ablauf der Pausenzeit schließt es sich wieder.

Die folgende Tabelle fasst die gesamte Logik und die Reaktionen auf die Befehle und Eingangssignale während des Automatikbetriebs.



Achtung

HINDERNIS - In jeder Betriebsart führt das Erfassen eines Hindernisses während der Bewegung zum Stillstand und Umkehrbetätigung für 2 Sek. Die Betätigung bleibt gesperrt, solange das Hindernis vorhanden ist; anschließend muss ein START ausgeführt werden, um die Automation wieder zu aktivieren.

Legende:

stoppt¹: Ein START führt zur sofortigen Schließung

stoppt²: Der Vorgang endet mit der Freigabe der Lichtschranke, nach 1 Sek.

* Die Betriebsart START FUSSGÄNGER ist identisch mit START, aber mit Fußgängeröffnung. Die Steuerung START hat Vorrang vor Fußgängerbetrieb.

0 - AUTOMATIK (*)		EINGANG			
ZUSTAND DER AUTOMATION	START	STOPP	SICHERHEITSEINRICHTUNG BEIM SCHLIESSEN	ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT	
				SICHERHEITSKONTAKT-LEISTE	LICHTSCHRANKE
geschlossen	öffnet	stoppt die Öffnung	-	stoppt die Öffnung	stoppt die Öffnung
geöffnet (in Pause)	-	stoppt ¹	Schließvorgang gesperrt (Rd)	Schließvorgang gesperrt	Schließvorgang gesperrt solange belegt
beim Schließen	öffnet erneut	stoppt ¹	öffnet erneut	Umkehrbetätigung für 2 Sekunden und Stopp	stoppt ²
beim Öffnen	-	stoppt ¹	-	Umkehrbetätigung für 2 Sekunden und Stopp	stoppt ²
angehalten mit STOPP	schließt	-	-	-	-

1 - 4-SCHRITT-BETRIEB (*)

Betriebsart identisch mit **Automatikbetrieb**, mit folgenden Unterschieden:

geöffnet (in Pause)	START innerhalb 3 Sek. ab Öffnung \Rightarrow stoppt die offene Automation; erneuter START \Rightarrow schließt
---------------------	---

2 - SUPERAUTOMATIK (*)

Betriebsart identisch mit **Automatikbetrieb**, mit folgenden Unterschieden: in jeder beliebigen Phase wird mit START die Richtung umgekehrt

geöffnet (in Pause)	START \Rightarrow schließt und ignoriert die Pausenzeit
beim Öffnen	START \Rightarrow schließt erneut

3 - HALBAUTOMATIK MIT STOPP (*)		EINGANG			
ZUSTAND DER AUTOMATIK	START	STOPP	SICHERHEITSEINRICHTUNG BEIM SCHLIESSEN	ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT	
				SICHERHEITSKONTAKT-LEISTE	LICHTSCHRANKE
geschlossen	öffnet	stoppt die Öffnung	-	stoppt die Öffnung	stoppt die Öffnung
geöffnet	schließt	stoppt ¹	Schließvorgang gesperrt (Rd)	Schließvorgang gesperrt	Schließvorgang gesperrt (Rd)
beim Schließen	öffnet erneut	stoppt ¹	öffnet erneut	Umkehrbetätigung für 2 Sekunden und Stopp	stoppt ²
beim Öffnen	stoppt ¹	stoppt ¹	-	Umkehrbetätigung für 2 Sekunden und Stopp	stoppt ²
angehalten mit STOPP	schließt	-	-	-	-

4 - SCHRITT-BETRIEB (*)		EINGANG			
ZUSTAND DER AUTOMATIK	START	STOPP	SICHERHEITSEINRICHTUNG BEIM SCHLIESSEN	ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT	
				SICHERHEITSKONTAKT-LEISTE	LICHTSCHRANKE
geschlossen	öffnet	stoppt die Öffnung	-	stoppt die Öffnung	stoppt die Öffnung
geöffnet	schließt	stoppt ¹	Schließvorgang gesperrt (Rd)	Schließvorgang gesperrt	Schließvorgang gesperrt (Rd)
beim Schließen	stoppt (START öffnet erneut)	stoppt ¹	öffnet erneut	Umkehrbetätigung für 2 Sekunden und Stopp	stoppt ²
beim Öffnen	stoppt ¹	stoppt ¹	-	Umkehrbetätigung für 2 Sekunden und Stopp	stoppt ²
angehalten mit STOPP	schließt	-	-	-	-

5 - TOTMANNSCHALTUNG <i>(Dauersteuerungen von Schlüsseltaster)</i>	Ein Benutzer bedient die Schranke mit Schlüsseltaster. Bei geschlossenem Schranke: • START \Rightarrow ÖFFNET solange die Steuerung gedrückt wird oder der Vorgang abgeschlossen ist. • START FUSSGÄNGER \Rightarrow SCHLIESST solange die Steuerung gedrückt wird oder der Vorgang abgeschlossen ist.					
	EINGANG					
ZUSTAND DER AUTOMATIK	START (ÖFFNET)	START FUSSGÄNGER (SCHLIESST)	STOPP	SICHERHEITS- EINRICHTUNG BEIM SCHLIE- SSEN	ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT	
geschlossen	öffnet	-	stoppt	-	stoppt die Öffnung	stoppt die Öffnung
geöffnet	-	schließt	stoppt	Schließvorgang gesperrt	Schließvorgang gesperrt (Rd)	Schließvorgang gesperrt (Rd)
beim Schließen	öffnet	-	stoppt	stoppt	Umkehrbetätigung für 2 Sekunden und Stopp	stoppt ²
beim Öffnen	öffnet	schließt	stoppt	-	Umkehrbetätigung für 2 Sekunden und Stopp	stoppt ²
angehalten mit STOPP	öffnet	schließt	-	-	-	-

6 - TIMER	- Schließvorgang gesperrt, solange START aktiv -					
	- Wenn der START FUSSGÄNGER aktiv ist: ein START-Impuls führt zur vollständigen Öffnung mit Rückkehr zur Fußgängeröffnung sobald START losgelassen wird					

- Reaktionen auf die Eingänge identisch wie bei AUTOMATIKBETRIEB -

7 - PARK	EINGANG						
	ZUSTAND DER AUTOMATIK	START	START FUSSG. (SCHLIESST)	STOPP	SICHERHEITS- EINRICHTUNG BEIM SCHLIE- SSEN	ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT	
geschlossen	öffnet	-	stoppt die Öffnung	-	stoppt die Öffnung	stoppt die Öffnung	stoppt die Öffnung
geöffnet (in Pause)	-	schließt sofort	stoppt	Schließvorgang gesperrt (Rd)	Schließvorgang gesperrt	Schließvorgang gesperrt solange belegt	Schließvorgang gesperrt solange belegt
beim Schließen	öffnet erneut	-	stoppt	öffnet erneut	Umkehrbetätigung für 2 Sekunden und Stopp	stoppt ²	stoppt ²
beim Öffnen	-	schließt	stoppt	-	Umkehrbetätigung für 2 Sekunden und Stopp	stoppt ²	stoppt ²
angehalten mit STOPP	öffnet	-	-	-	-	-	-

8 - PARK SPEZIAL	EINGANG						
	ZUSTAND DER AUTOMATIK	START	START FUSSG. (SCHLIESST)	STOPP	SICHERHEITS- EINRICHTUNG BEIM SCHLIE- SSEN	ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT	
geschlossen	öffnet	-	Löschen eines evtl. gespeicherten Schließbefehls	-	stoppt die Öffnung	stoppt die Öffnung	stoppt die Öffnung
geöffnet (in Pause)	Löschen eines evtl. gespeicherten Schließbefehls	schließt nach Pausenzeit	Löschen eines evtl. gespeicherten Schließbefehls	Schließvorgang gesperrt (Rd)	Schließvorgang gesperrt	Schließvorgang gesperrt solange belegt	Schließvorgang gesperrt solange belegt
beim Schließen	öffnet erneut + Löschen eines evtl. gespeicherten Schließbefehls	-	stoppt + Löschen eines evtl. gespeicherten Schließbefehls	öffnet und schließt nach Pausenzeit	Umkehrbetätigung für 2 Sekunden und Stopp	stoppt ²	stoppt ²
beim Öffnen	öffnet vollständig + Löschen eines evtl. gespeicherten Schließbefehls	öffnet vollständig und schließt nach Pausenzeit	stoppt + Löschen eines evtl. gespeicherten Schließbefehls	-	Umkehrbetätigung für 2 Sekunden und Stopp	stoppt ²	stoppt ²
angehalten mit STOPP	öffnet	schließt	-	-	-	-	-

4.2 Ein- und Ausgänge

- START** (über Taster mit Arbeitskontakt oder Handsender) - steuert die Betätigung der Automation in Öffnung oder Schließung, je nach dem Zustand, in dem sie sich befindet und je nach der eingestellten Betriebsart.
- STOPP** (Taster mit Ruhekontakt) - der Eingang stoppt die Schranke sofort; zur Wiederaufnahme der Bewegung muss ein START-Impuls gegeben werden. *Der STOPP-Befehl hat vor allen Funktionen und in jeder Betriebsphase Vorrang.*
- Lichtschranken beim Schließen** - die Auslösung dieser Lichtschranken ist nur in der Schließphase aktiv; sie steuern das Anhalten der Bewegung und die erneute Öffnung. **Die Lichtschranken verhindern das Schließen der Schranke, solange sie belegt sind.**
- Zusätzliche Sicherheit beim Öffnen mit Sicherheitskontakteiste** - während der Öffnungs- und Schließphase aktiver Sicherheitskontakt. Falls die Sicherheitskontakteiste ein Hindernis erfasst, wird die Laufrichtung für 2 Sek. umgekehrt und danach werden die Schranke gestoppt. Mit einem START wird die Bewegung fortgesetzt, aber in die andere Richtung als bei der hindernisbedingten Unterbrechung.
- Zusätzliche Sicherheit mit Lichtschranken** - bei Erfassung eines Hindernisses durch die Lichtschranken beim Öffnen oder Schließen werden die Schranken gestoppt. Erst wenn die Lichtschranken nicht mehr angesteuert werden, wird die Bewegung nach 1 Sekunde in die unterbrochene Richtung fortgesetzt.

Zur Anzeige des Zustands der Automation:

- Blinkleuchte*/ Kontrolllampe (für die Fernanzeige des Zustands der Automation):**

ZUSTAND DER AUTOMATION	BLINKLEUCHTE	KONTROLLLAMPE
in Öffnungsphase	blinkfrequenz 1 s	dauerlicht
in Schließphase	blinkfrequenz 1 s	Licht blinkt
geöffnet	aus (Parameter AH)	dauerlicht
geschlossen/in STOPP	Licht aus	Licht aus
zusätzliche Sicherheit	dauerlicht	-
Planmäßige Wartung	blinkfrequenz 0,5 s	-

- Hilfsausgang über externes Relais** - aktivierbar mit Handsender (zh I-4) und per Impuls (2 Sek. - ex: Aktivierung Elektroschloss Fußgängertür) oder per Timer (ex: Beleuchtung) je nach Parameter (RE).
- Hilfsbeleuchtung** - Einschaltung gesteuert über START oder START FUSSGÄNGERÖFFNUNG mit einstellbarer Zeit (RE).

4.3 Kontrollen und Anzeigen auf dem Display

- Kurz die **GELBE** Taste drücken: die Displays schalten ein. Zum Ausschalten die **GELBE** Taste nochmals kurz drücken.

5. PARAMETER-PROGRAMMIERUNG

WICHTIG! Für die Programmierung muss der Schranke stillstehen und geschlossen sein (zustand "C" - Abb.4)!

WICHTIG: Während der Programmierung werden die Eingangssignale ignoriert.


Die ROTE Taste drücken und gedrückt halten \Rightarrow	\Rightarrow auf dem Display erscheint die Anzeige $\text{Pr}\text{--}$
Die ROTE Taste loslassen \Rightarrow	\Rightarrow Anzeige des ersten Parameters mit eingestelltem Wert $\text{L}0.0$
BLAU \Rightarrow	\Rightarrow Scrollen der Parameter
ROT neben einem Parameter \Rightarrow	\Rightarrow Anzeige des eingestellten Werts (markiert mit einem Punkt)
Tastendrücke auf BLAU \Rightarrow	\Rightarrow Scrollen der möglichen Werte
Die ROTE Taste neben einem neuen gewählten Wert. drücken und 3 Sek. lang gedrückt halten \Rightarrow	\Rightarrow 3 Blinkimpulse bestätigen die Änderung
Die ROTE Taste loslassen \Rightarrow	\Rightarrow Anzeige der neuen Einstellung
GELB \Rightarrow	\Rightarrow Rückkehr zu den Parametern

Nun wurde der Parameter geändert; vor Beenden der Programmierung können weitere Änderungen vorgenommen werden.
ACHTUNG: Die Speicherung der Änderungen erfolgt erst bei Beenden der Programmierung (Ausschalten der Displays); falls vorher die Netzversorgung der Steuerung unterbrochen wird, gehen die Änderungen verloren.

Zum **BEENDEN** der Programmierung: \Rightarrow Die **GELBE** Taste drücken, bis das Display erloscht

Parameter, die ein RESET oder Eingriffe an den SPEICHERN ermöglichen: Vor Durchführung der Änderung erscheint auf dem Display die Anzeige $\text{S}\text{U}\text{r}\text{E}$, bei Bestätigung (ROT) \Rightarrow erfolgt ein 3-sekündiges Blinken \Rightarrow $\text{d}\text{o}\text{n}\text{E}$ (Vorgang korrekt abgeschlossen) oder Er + Fehlercode bei fehlgeschlagenem Vorgang.

Abb. 4 - Kontrollen und Anzeigen auf dem Display



Display 1: SCHRANKEZUSTAND

\square = GESCHLOSSEN

\blacksquare = in ÖFFNUNG

H = GEÖFFNET

d = in SCHLIESSENG

F = GESTOPPT

\square = Erkennung eines HINDERNISSES



Display 2: EINGÄNGE (ein=Kontakt geschlossen)

1 = START Funk


2 = LICHTSCHRANKE BEIM SCHLIESSEN

4 = START FUSSGÄNGERÖFFNUNG

5 = SICHERHEITSEINRICHTUNG BEIM ÖFFNEN

6 = START


7 = STOPP



Display 3: ENDSCHALTER (aus=Endschalter belegt)

1 = Endschalter ÖFFNEN

6 = Endschalter SCHLIESSEN



Display 4: AUSGÄNGE (ein=Ausgang aktiv)

1 = BLINKLEUCHTE

3 = KONTROLLLAMPE

FEHLERCODES:

noEE = fehlgeschlagener Speicherzugriff bei Einschaltung;

nbc = keine Daten im Speicher (die **GELBE** und die **BLAU** gleichzeitig etwa 3 Sek. lang drücken \Rightarrow es erscheint die Anzeige Lrn \Rightarrow START drücken);

Erl = fehlgeschlagener Speicherzugriff in UPLOAD/DOWNLOAD;

$\text{Er}\text{2}$ = Test der Sicherheitseinrichtung beim Schließen;

$\text{Er}\text{3}$ = Test der zusätzlichen Sicherheitseinrichtung;

$\text{Er}\text{9}$ = Motor/Endschalter (Anschlüsse kontrollieren);

ErFc = Stopp wegen Defekt der Endschalter;

iPh = Planmäßige Wartung (blinks 3 Sek. beim Eingang in Programmierung).

Parameter	FUNKTION	STANDARD	EINSTELLUNGEN:
L0.	Logik AUTOMATIK		0 = AUTOMATIK; 4 = SCHRITT-BETRIEB; 1 = 4-SCHRITT-BETRIEB; 5 = TOTMANNSCHALTUNG; 2 = SUPERAUTOMATIK; 6 = TIMER (START-EINGANG); 3 = HALBAUTOMATIK MIT STOPP; 7 = PARK; 8 = PARK SPEZIAL;
PR.	Pausenzeit.....25 s		0 ÷ 60 (1 STEP = 1 s)
CP.	Verzögerung Vorabbremsung.....DEAKTIVIERT		0 ÷ 600 MSEC (1 STEP = 100 MSEC);
LAU.	Vorblinkzeit.....3 s		0 ÷ 9 (1 STEP = 1 s)
dI.	Laufrichtung.....0		0 ; 1
SP.	Inbetriebsetzung der lichtschranke beim Schließen (logik-PARK SPECIAL) ...WIEDERERÖFFNET		INBETRIEBSETZUNG DER LICHTSCHRANKE BEIM SCHLIESSEN BEIM PARK SPECIAL: 0= WIEDERERÖFFNUNG; 1= STOPPT SOLANGE BELEGT
E1.	Energie Baum (Lauf FULL)MAX.		ELEKTRONISCHE EINSTELLUNG DER SCHUBKRAFT: 0 (MIN.) ÷ 99 (MAX.)
E2.	Energie Baum (Lauf GEBREMST)MAX.		ELEKTRONISCHE EINSTELLUNG DER SCHUBKRAFT: 0 (MIN.) ÷ 50 (MAX.)
rP.	Abbremsung vor Endschalter.....10°		0° ÷ 20° (1 STEP = 1°)
rR.	Abbremsung nach Endschalter0 s		-
rH.	Endbremsung (Hard).....DEAKTIVIERT		0 ÷ 5 (1 STEP = 100 MS)
PSET.	Rücksetzen der werkseitig eingestellten Werte (Standardeinstellung)		ROT ZUR BESTÄTIGUNG (\Rightarrow dEF BLINKT \Rightarrow L0. = ABGESCHLOSSEN)
WRn.	Menü WARTUNG öffnen		ROT ZUR BESTÄTIGUNG
rAdl	Menü SPEICHER öffnen		ROT ZUR BESTÄTIGUNG
ProF	ERWEITERTE Programmierung abrufen		ROT ZUR BESTÄTIGUNG
A3	FußgängeröffnungÖFFNET 100%		1 ÷ 8
A7	Zeit max. Drehmoment beim Start0,5 s		1= 0,5 s; 2= 1 s
A8	Umkehrzeit nach der Betätigung....NICHTändern		-
LUi.	Helligkeit des DisplaysMITTEL		0 ÷ 9
Rd	Schließung bei Freigabe LichtschrankePausenzeit wird neu gestartet		00= SOFORT; 01= NACH ABLAUF DER PAUSENZEIT (ZÄHLUNG LÄUFT WEITER); 02= NACH 10 s; 03= NACH VOLLSTÄNDIG ABLAUF EINER NEUEN PAUSENZEIT (PAUSENZEIT WIRD NEU GESTARTET)
RE	HilfsausgangKONTROLLLAMPE		0 = KONTROLLLAMPE; 1÷60 = MINUTEN EINSCHALTUNG HILFSBELEUCHTUNG NACH START ODER START FUSSGÄNGER ; 61 = LICHTER (SCHRANKE GEÖFFNET \Rightarrow GRÜN ; ANDERE STAATEN \Rightarrow ROT) HINWEIS: NUR WENN NICHT AM HANDSENDER EINGESTELLT
RH.	Blinkleuchte in PauseAUS		0=AUS; 1=EIN (IN LOGIK AUTOMATIK)
Ar.	Zusätzl. Sicherheitseinrichtung beim Öffnenmit LICHTSCHRANKE		0= SICHERHEITSKONTAKTLEISTE; 1= LICHTSCHRANKE
tF.	Test Lichtschranke beim Schließen.... DEAKTIVIERT		0 = DEAKTIVIERT; 1 = TEST LICHTSCHRANKE STANDARD; 2 = TEST LICHTSCHRANKE REFLEX
Rn.	Test zusätzl. Sicherheitseinrichtung beim ÖffnenDEAKTIVIERT		0 = DEAKTIVIERT; 1 = TEST LICHTSCHRANKE STANDARD ODER KONTAKTLEISTE; 2=TEST LICHTSCHRANKE REFLEX ODER KONTAKTLEISTE
EC.	0 - NICHT ändern		NICHT ÄNDERN
75.	Schleusenfunktion (Master/Slave)... DEAKTIVIERT		0= DEAKTIVIERT; 1= MASTER; 2= SLAVE;
r.n.	Löschen eines Handsenders mit Adresse		0 ÷ 99 (siehe Speichern der Handsender)
r.Er	Löschen aller Handsender		ROT ZUR BESTÄTIGUNG
UPLd	Kartendaten auf herausnehmbarem Speicher- modul speichern		ROT ZUR BESTÄTIGUNG - (OPTIONALES HERAUSNEHMBARES SPEICHERMODUL)
dnLd	Daten vom herausnehmbaren Speichermodul auf Karte speichern		ROT ZUR BESTÄTIGUNG - (OPTIONALES HERAUSNEHMBARES SPEICHERMODUL)
ch1 ch2 ch3 ch4	Einstellung Ausgangskanal Handsender ch1START ch2START FUSSGÄNGER ch3;ch4DEAKTIVIERT		0 = NICHT AKTIV; 1 = START; 2 = START FUSSGÄNGER 3 = STOPP; 4 = HILFSAUSGANG ÜBER EXTERNES RELAIS (IMPULSBETRIEB 2 s WENN RE=0; TIMER WENN RE=1÷60 s)
RL.E	Gesamtzähler Betätigungen - kann NICHT geändert werden		0000 ÷ 9999 (ZUNAHME 1 PRO 100 BETÄTIGUNGEN)
RL.P	Teilanzeiger Betätigungen Wartungszähler		0000 ÷ 9999 (1 = 10 BETÄTIGUNGEN) (RESET MIT RL.S ODER RL.r)
RL.S	Einstellen Wartungsintervall an RL.P		0000 ÷ 9999 (1 = 10 BETÄTIGUNGEN) STEP MIN. 100 BETÄTIGUNGEN - BEI JEDER EINSTELLUNG WIRD DER ZÄHLER RL.P
RL.r	Rücksetzen des Zählers RL.P		ROT ZUR BESTÄTIGUNG

**BITTE
BEACHTEN:**



BLAU
zur Auswahl



ROT
zur Bestätigung



GELB
zum Beenden

6. HINWEISE FÜR DEN WARTUNGSTECHNIKER

- Aufgrund der **Richtlinie 2006/42/EWG** ist nach Abschluss der Installation eine **Konformitätserklärung der Maschine** sowie ein **Wartungs- und Instandhaltungsplan** auszufüllen; diese Unterlagen sind dem Benutzer zu übergeben.

6.1 Planmäßige Wartung

Es wird empfohlen, mit der Installationsfirma der Automation einen Wartungsplan nach den einschlägigen Vorschriften zu erstellen (für EU-Länder: **Maschinenrichtlinie 2006/42/EWG**).

- Programmieren Sie das Wartungsintervall an der Steuerung (siehe Par. **Parameter-Programmierung**).

*Bei Erreichung der eingestellten Anzahl der Betätigungen wird durch das schnellere Aufleuchten der Blinkleuchte während der Betätigungen sowie an der Steuerung durch die beim Abrufen der Programmierung für ca. 3 Sekunden blinkende Meldung „**An gemeldet, dass die Wartung ausgeführt werden muss.***

Nach Abschluss der Wartung das neue Wartungsintervall an der Steuerung programmieren (siehe Par. **Parameter-Programmierung**). Von **Aprimatic S.p.A.** wird für die Elektroanlage folgende Wartung empfohlen:

Vorgang	Durchschnittliche Wartungsintervalle
Funktionstest der Erkennungsvorrichtungen und des Einklemmschutzes (Lichtschranken, Detektor, Sicherheitseinrichtung (Sicherheitskontakteisten)) und Überprüfung der Einstellungen	6 Monate
Funktionstest der Elektroanlage und Auslöseprüfung des FI-Schalters zum Schutz der elektrischen Anlage	6 Monate
Kontrollieren Sie das Innere des Schaltkastens und entfernen Sie eventuelle Insekten, Schmutz oder Feuchtigkeit.	6 Monate
Korrekte Funktionsweise der Handsenderbatterien überprüfen - gegebenenfalls auswechseln.	6 Monate
Eventuelle Hindernisse entfernen, durch die der Lichtstrahl der Lichtschranken ständig unterbrochen wird (z.B. Äste oder Gebüsche).	6 Monate



Achtung

Vor Wartungsarbeiten die Automation mit dem FI-Schalter der Elektroanlage vom Stromnetz trennen!

Beachten Sie, dass die Batterien als Verbrauchsmaterial nicht unter die Garantie fallen.

Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie grundsätzlich nur in den hierfür vorgesehenen Behältern in den Verkaufsstellen der Batterien.

7. HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

Alle gelieferten Anleitungen sind wesentlicher Bestandteil des Produkts Sie müssen dem Benutzer ausgehändigt und aufmerksam gelesen werden, da sie wichtige Hinweise zum Gebrauch und zur Wartung enthalten. Die vorliegenden Anleitungen müssen aufbewahrt und allen zukünftigen Benutzern ausgehändigt werden.

Diese Steuerung darf ausschließlich für den Zweck eingesetzt werden, für den sie bestimmt ist. Jeder andere Gebrauch ist zweckwidrig und demnach gefährlich.


Am Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.

Regelmäßig eine korrekte Wartung gemäß dem vom Installateur ausgehändigte Wartungsbuch ausführen lassen.

Funksteuerungen bzw. andere Aktivierungsvorrichtungen nicht unbewacht lassen, um eine unbeabsichtigte Betätigung durch Kinder oder Fremdpersonen zu verhindern.

Der Anschluss, die Abnahmeprüfung und die Inbetriebnahme dürfen ebenso wie die regelmäßigen Überprüfungen und Wartungsarbeiten, einschließlich der Reinigung der Automation, nur von Technikern durchgeführt werden, die auf das Produkt spezialisiert und daran ausgebildet sind.

Im Störungsfall oder bei einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb die Versorgung der Automation mit dem Hauptschalter unterbrechen. Versuchen Sie nicht, die Haupteinheit zu reparieren. Wenden Sie sich an den Installateur der Automation oder eine andere Fachkraft. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann gefährliche Situationen verursachen.



Dem Benutzer sind Eingriffe an der Anlage und an der Steuerung untersagt; ebenso darf er keine Arbeiten im Inneren des Schaltkastens ausführen. Bei Störung oder Stromausfall KANN DER SCHRANKE MANUELL BETÄTIGT WERDEN (siehe Installationsanleitung des Antriebs).

FÜR DEN INSTALLATEUR



Aprimatic S.p.A.

via Leonardo da Vinci, 414
40059 Villa Fontana di Medicina - Bologna - Italia
Tel. +39 051 6960711 - fax +39 051 6960722
info@aprimatic.com - www.aprimatic.com

BITTE ÜBERGEBEN SIE DEM BENUTZER EINE KOPIE DIESER SEITE.

SOMMARIO

Introducción al Manual de instrucciones	16
Advertencias generales de seguridad	16
1. Descripción del producto	17
1.1 Uso previsto y campo de aplicación.....	17
1.2 Características técnicas	17
1.3 Datos técnicos.....	17
2. Instalación	17
2.1 Montaje/sustitución del equipo.....	17
2.1.1 Módulo de memoria extraíble (OPCIONAL).....	18
2.2 Preparación de la instalación eléctrica.....	18
2.3 Conexiones eléctricas	18
2.4 Conexión de la tensión de red	18
3. Puesta en marcha del sistema	20
3.1 Controles previos: entradas - configuración M/S - dirección de marcha.....	20
3.2 Autoaprendizaje	20
3.3 Memorización de los mandos a distancia con receptor integrado	21
3.3.1 Con receptor OPCIONAL: Memory system (receptor Unico) o RPL-ECO	21
4. Funcionamiento	22
4.1 Lógicas de funcionamiento	22
4.2 Entradas y salidas.....	24
4.3 Comprobaciones y Señalizaciones en la pantalla.....	24
5. Programación de los parámetros	24
6. Notas para el mantenedor	26
6.1 Mantenimiento programado	26
7. Advertencias para el usuario	26
Declaración CE de conformidad	27

INTRODUCIÓN AL MANUAL DE INSTRUCCIONES



Informaciones

Estas instrucciones se refieren únicamente a la instalación eléctrica del sistema de control con equipo TRAFFIC. Para la parte mecánica se remite a las instrucciones del operador suministradas.



Atención

Todas las instrucciones forman parte integrante del producto y deben obligatoriamente guardarse para consultas futuras hasta el desguace del producto.

Durante las operaciones de ensamblaje y montaje de la automatización y de prueba de la barrera, se pueden crear situaciones de peligro si no se respetan las advertencias de seguridad contenidas en las instrucciones. LEER atentamente las instrucciones antes de empezar la instalación del producto.

GUARDAR TODAS LAS INSTRUCCIONES EN LA MISMA INSTALACIÓN PARA PODERLAS CONSULTAR FÁCILMENTE DURANTE EL USO Y EL MANTENIMIENTO.



Precaución

Los datos indicados en este manual deben considerarse meramente indicativos.

El constructor declina cualquier responsabilidad por las posibles inexactitudes del presente manual debidas a errores de impresión o de transcripción.

El constructor se reserva el derecho a aportar modificaciones para mejorar el producto sin previa comunicación.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

Los símbolos utilizados en este manual tienen el siguiente significado:



Atención

Advertencias importantes para la SEGURIDAD de las personas y del ambiente.



Precaución

Advertencias importantes para la integridad del PRODUCTO y de los bienes materiales ligados al mismo.



Informaciones

INFORMACIONES consideradas especialmente útiles.

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

Leer atentamente las instrucciones antes de empezar la instalación del producto.



Atención

Los materiales del embalaje (plástico, poliestireno, etc..) no deben desecharse en el ambiente y no deben dejarse al alcance de los niños ya que son una potencial fuente de peligro. Está prohibido utilizar el producto para usos distintos a los previstos o impropios.

Está prohibido alterar o modificar el producto.

UNA INSTALACIÓN INCORRECTA DEL PRODUCTO PUEDE OCASIONAR GRAVES PELIGROS, SEGUIR ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN.

La instalación debe ser efectuada por personal profesionalmente competente.

Se recomienda trabajar respetando las normas de seguridad vigentes; trabajar en un ambiente suficientemente iluminado e idóneo para la salud; llevar prendas de protección que cumplan con lo previsto por las leyes (calzado para prevención de accidentes, gafas de protección, guantes y casco), no llevar prendas de vestir que puedan engancharse.

Adoptar las medidas de protección adecuadas para prevenir riesgos de lesiones debido a astillas puntiagudas y a los posibles riesgos de aplastamiento, choque y corte.

Se recomienda impedir el tránsito de personas extrañas en la zona de intervención y no dejar sin vigilancia la zona de trabajo. Se aconseja respetar rigurosamente las normas nacionales válidas para la seguridad en las obras (en Italia D. Lgs. 528/99 coordinado con D. Lgs. 494/96 "Transposición de la Directiva 92/57/CEE sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles").

La instalación, las conexiones eléctricas y las regulaciones deben efectuarse respetando la BUENA TÉCNICA y cumpliendo las normas vigentes en el país de instalación. El constructor de la motorización no es responsable del incumplimiento de la Buena Técnica en la construcción de la estructura que se debe motorizar, ni de las deformaciones que pudieran ocurrir durante la utilización.

Una instalación equivocada puede ser una fuente de peligro. Al ejecutar las operaciones, observar las indicaciones del fabricante.

Antes de empezar la instalación, asegurarse de la integridad del producto y de que la estructura existente posea las condiciones necesarias de solidez y estabilidad.



Informaciones

La conexión, la prueba y la puesta en funcionamiento, así como las comprobaciones periódicas y las intervenciones de mantenimiento pueden ser efectuadas sólo por técnicos especializados e instruidos sobre el producto.

Es necesario seguir un curso de especialización. Para ello los instaladores deberán ponerse en contacto con el proveedor.

Al terminar el trabajo, el instalador debe comprobar la instalación y el funcionamiento correcto de la automatización. La prueba y la puesta en funcionamiento de la automatización sólo pueden realizarse después de comprobar que la barrera automática cumple los requisitos de la DIRECTIVA MÁQUINAS 2006/42/CEE, a la cual la barrera completa, montada e instalada debe responder. El instalador debe utilizar y conservar el FASCÍCULO TÉCNICO de la instalación y atenerse a todas las obligaciones previstas.

Debe realizar un análisis de los riesgos y comprobar que el sistema no presente puntos de aplastamiento o corte. Si fuera necesario, debe adoptar las medidas correctivas adecuadas y aplicar las señales previstas por las normas vigentes para indicar las zonas peligrosas.

Toda instalación debe indicar de modo visible los datos de identificación del sistema motorizado.

El instalador debe proporcionar todas las informaciones sobre el funcionamiento automático, manual y de emergencia y entregar las instrucciones de uso al usuario del equipo. En caso de reparaciones o sustituciones se deberán utilizar exclusivamente recambios originales. Ninguna garantía es reconocida en caso de utilización combinada de componentes de otras marcas.

El constructor de la motorización declina cualquier responsabilidad en caso de instalación de componentes incompatibles con la seguridad y el buen funcionamiento.



Atención

En caso de averías o funcionamiento irregular, cortar la alimentación a la automatización accionando el interruptor principal. No tratar de intervenir o reparar la unidad principal y contactar con el instalador de la automatización u otro instalador especializado. El incumplimiento de esta advertencia puede conducir a situaciones peligrosas.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Uso previsto y campo de aplicación

El equipo **TRAFFIC** ha sido diseñado para controlar el funcionamiento de actuadores electromecánicos a 230V Voltios para la automatización de barreras automáticas para el pasaje vehicular.



Está prohibido utilizar el producto para usos distintos a los previstos o impropios.

Se recomienda atenerse a los límites de empleo indicados en el manual de instalación del actuador.

Está prohibido alterar o modificar el producto.

El producto debe instalarse exclusivamente con material APRIMATIC.

Aprimatic S.p.A. no se considera responsable por el incumplimiento de dichas prescripciones.

1.2 Características técnicas

Ver tab. Principales prestaciones.

Equipo electrónico provisto de microprocesador para el accionamiento de 1 motor de 230V AC, hasta a 700 Vatios de potencia máxima.

Mediante el procedimiento de autoaprendizaje el equipo adquiere o actualiza los siguientes datos de la instalación para configurar el correcto funcionamiento:

- amplitud de la carrera y tiempos de accionamiento necesarios para completar las maniobras.

Con el objeto de adecuar del mejor modo posible el comportamiento de la automatización a las necesidades de cualquier tipo de servicio, se puede modificar la programación de los parámetros de funcionamiento.

Todas las regulaciones son digitales(Ver el Cap. Programación).

1.3 Datos técnicos

Ver tab. Datos técnicos.

2. INSTALACIÓN

2.1 Montaje/sustitución del equipo

El equipo está instalado en la caja eléctrica a bordo del operador.

En caso de SUSTITUCIÓN, es necesario:

- Si fuera posible, guardar los datos del equipo (Upload) en el Módulo de memoria extraíble (OPCIONAL) a fin de poderlos transferir (Download) al nuevo equipo.

- IMPORTANTE! Cortar la alimentación eléctrica.

- Interrumpir todas las conexiones.

- Retirar la tarjeta destornillando los tornillos de sujeción.

- Colocar y fijar la nueva tarjeta.

- Restablecer las conexiones.

- Restablecer la alimentación eléctrica; realizar el Download del Módulo de memoria extraíble (OPCIONAL) o bien volver a repetir las proceduras para la Puesta en marcha del sistema (Ver apartado).

tab. 1 - *Principales prestaciones*

Aprendizaje de la carreracorsa.
Desaceleración electrónico en las proximidades de finales de carrera electromecánicos y desaceleración en la proximidad de los golpes en apertura/cierre.
Control electrónico de la fuerza de empuje.
Apertura peatonal regulable.
Memorización de los datos de programación en memoria Flash.
Memorización en memoria EPROM de los datos de funcionamiento del sistema (permite el restablecimiento después de un black-out).
Contador de ciclos de funcionamiento para Mantenimiento programado.
Radiorreceptor integrado con antena para la memorización de 100 mandos a distancia.
Prueba de funcionamiento de la fotocélula en cierre y seguridad auxiliar en apertura antes de cada maniobra.
Posibilidad de sustitución rápida del equipo gracias a la memorización de los datos en un módulo de memoria extraíble (OPCIONAL).
Posibilidad de instalar dispositivos de control remoto: Receptor RPL-Eco; Receptor Unico; DEC/A (descodificador tag y teclado) en alternativa al receptor integrado.
Posibilidad de controlar dos automatizaciones en el modo Master/Slave (M/S): el equipo MASTER gestiona el equipo SLAVE conectado mediante tarjeta DOUBLE (accesorio) y protocolo de comunicación.
Posibilidad de configurar los canales de salida de los mandos a distancia.

tab. 2 - *Datos técnicos*

Tensión de alimentación monofásica	230 V AC (+6% ; -10%)
Frecuencia	50 Hz
Alimentación accesorios	24V DC
Corriente MÁX. absorbida por los accesorios	1 A
Consumo del equipo en reposo	2 W
Consumo del equipo	15 W (con accesorios conectados y en funcionamiento, excluidos los motores)
Temperatura de funcionamiento	-20°C +70°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C +85°C
Humedad relativa MÁX.	85% sin condensación
Grado de protección	IP44 (sólo si está en un depósito IP44)
Fusible de protección alimentación motores 230V (F1)	5 A activación rápida
Fusible de protección de los accesorios externos (24VDC) (F3)	1 A activación rápida

2.1.1 Módulo de memoria extraíble (OPCIONAL)

El módulo almacena los parámetros de funcionamiento del sistema y controles remotos. En el caso de instalación permanente del módulo en el aparato, el sistema utiliza la memoria del Módulo. Para la transferencia de las memorias debe ejecutar el Upload / Download.

Instalación permanente	Download/Upload
Equipo NON alimentado	Equipo alimentado
introducir el Módulo de Memoria	
energizar	efectuar Download o Upload (apart. Programación)
<i>si la memoria del módulo tiene ya los parámetros de funcionamiento</i> ↳ PUESTA EN MARCHA del sistema ↓	<i>si la memoria del módulo NO tiene los parámetros de funcionamiento aparece la</i> ↳ presionar AMARILLO y AZUL aprox. 3 seg ↳ Lrn; efectuar el autoaprendizaje ↓
cuando las pantallas se apagan, el sistema está en servicio	

2.2 Preparación de la instalación eléctrica

La preparación de las conexiones eléctricas de todos los dispositivos del sistema debe efectuarse antes de empezar la instalación de los componentes, ateniéndose al esquema "Preparación de la instalación eléctrica" facilitado en el Manual de instrucciones del actuador, a las advertencias proporcionadas en este manual y a las instrucciones suministradas con los componentes instalados.

Atención

La instalación completa debe ser realizada por personal cualificado y respetando las normas vigentes en el país de instalación (normas CEI64-8/EN60335-1).

2.3 Conexiones eléctricas

Realizar todas las conexiones como se muestra en el **Esquema del equipo** que se facilita a continuación, respetando las entradas y los destinos de cada cable y las secciones mínimas indicadas.

Atención

**Antes de realizar las conexiones es necesario cortar la alimentación eléctrica de red.
Comprobar la integridad del producto y de los accesorios antes de conectarlos.
¡IMPORTANTE! Leer y respetar siempre las instrucciones de todos los componentes instalados.**

**Una conexión incorrecta podría perjudicar el funcionamiento de la instalación, dañar gravemente el material y anular la garantía.
NO utilizar cables de interfono o telefónicos.**

IMPORTANTE: conectar la alimentación de red 230 VAC sólo después de haber completado todas las conexiones y los controles.

Asegurarse de disponer de una buena instalación de puesta a tierra y conectar siempre esta última a los bornes correspondientes. Hacer la TIERRA correcta entre el equipo y el actuador.

2.4 Conexión de la tensión de red

ALIMENTACIÓN - 230 VAC monofásica 50 Hz.

- Conexión mediante cable con 3 conductores de mínimo 1,5 mm² (secc. mínima) según las normas vigentes. Adaptar la sección del cable en función de la longitud de la línea.

¡IMPORTANTE! Instalar siempre, línea arriba de la línea, un interruptor general que garantice la desconexión omnipolar con una apertura mínima de los contactos de 3mm (conectar a un interruptor magnetotérmico diferencial de 6A - sensibilidad 30mA).

tab. 3 - Componenti della scheda


J1	Conector para el puerto serial RS232 / interfaz Urmet o tarjeta DOUBLE (MASTER/SLAVE) o tarjeta para Teclado de programación remota OPCIONAL
J4	Regleta de bornes extraíble 11 polos - conexiones entradas de comando y accesorios 1-2 - Luz destellante de LED de 24VDC - cable con 2 conductores mínimo 1 mm ² . ¡NO utilizar luces intermitentes de otro tipo! 3-2 - Lámpara piloto / Salida auxiliar - salida 24 VDC carga máxima de 3W 4-8 - Start peatonal (N.O.). 5 - 24 V para alimentación ACCESORIOS. 6-8 - Seguridad auxiliar (fotocélula, perfil de seguridad, ...) (contacto de seguridad N.C.). 7-8 - Entrada fotocélulas en cierre (contacto de seguridad N.C.). 9-10 - STOP (contacto de seguridad N.C.) acciona la parada. 11-10 - START (N.O.) comando apertura y/o cierre.
J9	Regleta de bornes extraíble - conexiones a los finales de carrera
J12	Conector módulo memoria extraíble (OPCIONAL)
J13	Regleta de bornes conexiones condensador Motor
J15	Regleta de bornes extraíble - potencia para salida motor de 230 VAC - cables de 3 conductores mínimo 1,5 mm ²
J16	Regleta de bornes extraíble - entrada prueba fotocélula y perfil de seguridad
M1	Regleta de bornes extraíble - conexión fase-neutro-tierra 230 VAC
JRX	Conector receptor integrado (ATENCIÓN a la dirección de introducción, no forzar para no dañar)
CN1	Conector 10 pines para receptor RPL-ECO (alternativa al receptor integrado)
CN2	Conector 3 pin Aprimatic para conexión accesorios; conexión tarjeta radio compatible con receptor UNICO (alternativa al receptor integrado) - Descodificador control accesos
CN3	Regleta de bornes antena receptor integrado
F1	Fusible de protección alimentación motor 230V y red
F3	Fusible de protección accesorios externos (24VDC)
DL1	Led presencia Alimentación y FIRMWARE
DS1	Pantalla de LED - visualización de los parámetros y de sus valores
DS2	
DS3	
DS4	

fig. 1 - Esquema del equipo y de las conexiones


Teclas de programación:

AMARILLO	ESC para salir de la fase actual y para ver en la pantalla las conexiones (puede utilizarse antes del autoaprendizaje para accionar el motor en modo "presencia operador")
AZUL	RECORRER para recorrer las opciones disponibles
ROJO	OK para acceder a la programación y para confirmar la opción visualizada

¡ATENCIÓN! los contactos N.C. deben puentease hacia tierra (borne 8 ó 10) cuando no se utilicen. ¡De lo contrario la automatización NO PUEDE funcionar!



Si se instala Master/Slave:



iIMPORTANTE!	TRAFFIC MASTER	TRAFFIC SLAVE
ENTRADA START Y STOP	CONECTAR NECESARIAMENTE	NON CONECTAR (PUENTAR HACIA TIERRA EL STOP 8)
SECURIDADES 7 Y 6	CONECTADAS O PUENTEADAS HACIA TIERRA 8 CUANDO NO SE UTILIZAN	
PRUEBA FOTOCÉLULAS (EXCLUIDO TIPO REFLEJA)		t_F DESACTIVADO = 0 R_n DESACTIVADO = 0
RECEPTOR	CONECTADO (INTEGRADO EN EL JRX O OPCIONAL)	NON CONECTADO (EXTRAER EL RECEPTOR INTEGRADO DEL CONECTOR JRX)

3. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA

Cuando se da tensión al equipo, en las pantallas aparecerá, por este orden: el **NÚMERO de versión del FIRMWARE** y el **NOMBRE del sistema**. Una vez que se hayan apagado ya se puede proceder.

Cuando se da tensión al equipo por primera vez, en las pantallas de la tarjeta aparecerá **Lrn**.

Es necesario pulsar a la vez las teclas **AMARILLA** y **AZUL** durante unos 3 seg. ⇒ en la pantalla aparece **Lrn** destellante: es necesario efectuar los **CONTROLES PREVIOS** y luego el **AUTOAPRENDIZAJE** (**fig.2**).


3.1 Controles previos: entradas - configuración M/S - dirección de marcha

ENTRADAS

En fase **Lrn**, la cuarta pantalla de la tarjeta muestra el estado de las entradas (ver "Estado de las entradas" en **fig.3**).

INSTALACIÓN MASTER/SLAVE

Si se instala un sistema M/S, es necesario habilitar adecuadamente el parámetro **l5** en cada uno de los dos equipos (ver "Entrar en la programación" en **fig.3**); los mandos afectarán ambos a las instalaciones.



Las entradas START y STOP deben estar conectadas sólo a el equipo MASTER.

DIRECCIÓN DE MARCHA (APRE / CIERRE)

En fase **Lrn** y con la barra cerrada, controlar que (ver "Accionamiento especial" en **fig.3**):

- PRIMERA PRESIÓN de la tecla AMARILLA ⇒ APRE.

Si esto no sucediera, hay que corregir el parámetro **d l**.


NOTA: las barras M/S han sentido de marcha contrario, por defecto.

3.2 Autoaprendizaje

En fase **Lrn**, presionar **START** ⇒ se realizan la maniobras consecutivas de apertura y de cierre, luego el autoaprendizaje finaliza con la barrera cerrada y parada y las pantallas se apagan.

Ahora puede realizarse el accionamiento con el pulsador de llave o con el mando a distancia memorizado, así como la comprobación del funcionamiento.

NOTA: después del autoaprendizaje el funcionamiento por defecto está en lógica automática (Ver el apart. LÓGICAS DE FUNCIONAMIENTO). Ver las configuraciones de fábrica en el apart. PROGRAMACIÓN DE LOS PARAMETROS.



Durante el autoaprendizaje se ignoran las señales externas excepto las señales de STOP y de las seguridads instaladas. Si estas señales intervienen, interrumpen el autoaprendizaje por lo que es necesario repetirlo.


EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL AUTOAPRENDIZAJE VEASE LOS CODIGOS DE ERROR EN EL APART. "COMPROBACIONES Y SEÑALIZACIONES EN LA PANTALLA".

fig. 2 - AUTOAPRENDIZAJE - activación y maniobras

ACTIVACIÓN DEL AUTOAPRENDIZAJE

AUTOMATIZACIÓN EN ESTADO "**L**" (CERRADO) (VER fig.4):

- pulsar a la vez las teclas **AMARILLA** y **AZUL** durante unos 3 seg. ⇒ en la pantalla aparece **Lrn** destellante.



INICIAR LAS MANIOBRAS DE AUTOAPRENDIZAJE



Pantallas en fase **Lrn**


maniobra:	pantalla:
Búsqueda del final de carrera en cierre	FR 1
Apertura completa	FR 2
Cierre completo	FR 3
Barrera cerrada	Apagada

nota: durante el autoaprendizaje se puede parar la automatización y regresar a la fase **Lrn**: es suficiente activar una seguridad instalada o pulsar el mando **STOP** si conectado.

fig. 3 - Acceso a la programación en **Lrn**

CONTROL DEL ESTADO DE LAS ENTRADAS EN **Lrn**

PANTALLA 4: segmento encendido=contacto cerrado



- 1 = START RADIO
- 2 = FOTOCÉLULA en CIERRE
- 4 = START PEATONAL
- 5 = SEGURIDAD en APERTURA
- 6 = START
- 7 = STOP

En situación de reposo, los segmentos 2, 7 y 5 destellan si las correspondientes conexiones o puentes son correctos.

ENTRAR EN LA PROGRAMACIÓN EN **Lrn**



para entrar en la programación presionar la tecla **ROJA**

ACCIONAMIENTO ESPECIAL EN **Lrn**




Cada vez se suelta la tecla y a continuación se vuelve a presionar, la hoja invierte el movimiento.

3.3 Memorización de los mandos a distancia con receptor integrado

Para el reconocimiento de los mandos a distancia seguir el procedimiento ilustrado en la figura.


¡IMPORTANTE! ¡Para efectuar la memorización / borrado la automatización debe estar parada y cerrada!

Finalizadas las memorizaciones, la **tecla 1 ordena el START** y la **tecla 2 el START PEATONAL** (figura al lado) - salvo que los canales de salida han sido programados diferentes.



Ver apart. Programación.

Activar el aprendizaje



1 Presionar todas las teclas del primer mando a distancia que se desea memorizar (si la memoria del receptor está vacía), o bien de un mando a distancia ya memorizado ⇔ se activa el estado de aprendizaje durante 30".
- para confirmar: en las pantallas aparece 5EEd.

NOTA:

el procedimiento sólo es válido para mandos a distancia en el modo 0.

Memorizar el primer mando a distancia



2 Presionar una tecla cualquiera del mismo mando a distancia.
- para confirmar: en las pantallas aparece 7EE0 durante 2 seg. y luego la dirección del mando a distancia (000).
! anotar la dirección para poder borrar este mando a distancia en cualquier momento.


Tiempo de programación

Durante el tiempo de programación es posible llevar a cabo la memorización del primer mando a distancia y/o de otros, según se deseé.
Una vez transcurridos los 30" el estado de autoaprendizaje termina.
- para confirmar: el led se apaga.

A partir de este momento para efectuar una nueva memorización, será necesario activar de nuevo el estado de aprendizaje, esto es, ejecutar la fase ① utilizando un mando a distancia ya memorizado.



3 Presionar todas las teclas del nuevo mando a distancia que se desea memorizar.
4 Presionar una tecla cualquiera del mismo mando a distancia.



- para confirmar: en las pantallas aparece 7EE0, y luego la dirección (de 001 a 099).

! anotar la dirección.
Memorizar uno tras otro todos los mandos a distancia, repitiendo para cada uno las fases 3 y 4 (anotar las direcciones).
! después de cada memorización el tiempo de programación se reinicia.

¡Recordar!

- Para SALIR antes de que transcurran los 30" presionar una tecla de un mando a distancia memorizado (todas las memorizaciones que se han confirmado se guardarán).
- El BORRADO de todos los mandos a distancia memorizados puede realizarse con el parámetro r.Er (ver Programación), dar la primera confirmación con la tecla ROJA¹.
- Para BORRAR sólo un mando a distancia - parámetro r.n; situarse en la dirección del mando a distancia que se quiere borrar y dar la primera confirmación con la tecla ROJA¹.
- Para transferir todos los mandos a distancia memorizados es necesario el módulo de memoria extraíble (incluido en el catálogo) - parámetro UPLe d y dNL d; dar la primera confirmación con la tecla ROJA¹.
- ¹ antes de realizar la modificación en la pantalla aparece 5UrE, si se quiere continuar hay que volver a pulsar la tecla ROJA ⇔ la pantalla destella 3 segundos y luego muestra donE (conclusión positiva) o bien, en caso de error, Err + (ver códigos de error).

3.3.1 Con receptor OPCIONAL: Memory system (receptor UNICO) o RPL-ECO

¡ATENCIÓN! Para utilizar la Memory System (receptor UNICO) o la RPL-ECO retirar el receptor integrado acoplado y su antena (Ver el Esquema del equipo).

- Introducir el receptor **UNICO** en el conector **CN2** o bien el receptor **RPL-ECO** en el conector **CN1** (Ver el Esquema del equipo y tab.3).
- Conectar la antena y llevar a cabo el procedimiento de aprendizaje de los mandos a distancia siguiendo las instrucciones del receptor instalado.

4. FUNCIONAMIENTO

4.1 Lógicas de funcionamiento

LÓGICA AUTOMÁTICA (lógica por defecto) (*L a.º*)

El ciclo completo de funcionamiento es el siguiente: **START** con barrera cerrada \Rightarrow la barrera abre hasta que se complete la maniobra \Rightarrow permanece abierta durante el TIEMPO de PAUSA configurado \Rightarrow cierra cuando finaliza el tiempo de pausa. Las **Tablas** siguientes resumen toda la lógica y las respuestas a los mandos y las señales en entrada durante el ciclo de funcionamiento.

 Atención **OBSTÁCULO** - En cualquier lógica de funcionamiento, la detección de un obstáculo durante una maniobra, bloquea la maniobra y invierte la marcha 2 seg. La marcha será inhibida mientras sigue existiendo el obstáculo; entonces sera necesario un impulso de START para volver a accionar la automatización.

leyenda:

bloquea¹: un START hace cerrar inmediatamente

bloquea²: la maniobra se completa cuando se desactiva la fotocélula, después de 1 seg.

* STARTPEATONAL: funcionamiento idéntico al de lo START, pero con carrera peatonal. El mando START prevalece sobre el peatonal.

I - LÓGICA AUTOMÁTICA		ENTRADA			
ESTADO AUTOMATIZACIÓN	START	STOP	SEGURIDAD EN CIERRE	SEGURIDAD AUXILIAR	
				PERFIL DE SEGURIDAD	FOTOCÉLULA
cerrada	abre	inhibe la apertura	-	inhibe la apertura	inhibe la apertura
abierta (en pausa)	-	bloquea ¹	inhibe el cierre (<i>Rd</i>)	inhibe el cierre	inhibe el cierre mientras está activada
en cierre	vuelve a abrir	bloquea ¹	vuelve a abrir	invierte 2 seg. y bloquea	bloquea ²
en apertura	-	bloquea ¹	-	invierte 2 seg. y bloquea	bloquea ²
bloqueada por STOP	cierra	-	-	-	-

II - CUATRO PASOS	
funcionamiento idéntico al de la lógica Automática, con las siguientes diferencias:	
abierta (en pausa)	START durante los primeros 3 seg. de la apertura \Rightarrow bloquea la automatización abierta; otro impulso de START \Rightarrow cierra

III - AUTOMÁTICA SUPER	
funcionamiento idéntico al de la lógica Automática, con las siguientes diferencias: en cualquier fase de movimiento, el START invierte la dirección	
abierta (en pausa)	START \Rightarrow cierra ignorando el tiempo de pausa
en apertura	START \Rightarrow vuelve a cerrar

IV - SEMIAUTOMÁTICA CON STOP		ENTRADA			
ESTADO AUTOMATIZACIÓN	START	STOP	SEGURIDAD EN CIERRE	SEGURIDAD AUXILIAR	
				PERFIL DE SEGURIDAD	FOTOCÉLULA
cerrada	abre	inhibe la apertura	-	inhibe la apertura	inhibe la apertura
aperta	cierra	bloquea ¹	inhibe el cierre (<i>Rd</i>)	inhibe el cierre	inhibe el cierre (<i>Rd</i>)
en cierre	riubre	bloquea ¹	vuelve a abrir	invierte 2 seg. y bloquea	bloquea ²
en apertura	bloquea ¹	bloquea ¹	-	invierte 2 seg. y bloquea	bloquea ²
bloqueada por STOP	cierra	-	-	-	-

V - PASO-PASO		ENTRADA			
ESTADO AUTOMATIZACIÓN	START	STOP	SEGURIDAD EN CIERRE	SEGURIDAD AUXILIAR	
				PERFIL DE SEGURIDAD	FOTOCÉLULA
cerrada	abre	inhibe la apertura	-	inhibe la apertura	inhibe la apertura
aperta	cierra	bloquea ¹	inhibe el cierre (<i>Rd</i>)	inhibe el cierre	inhibe el cierre (<i>Rd</i>)
en cierre	bloquea ¹ (START vuelve a abrir)	bloquea ¹	vuelve a abrir	invierte 2 seg. y bloquea	bloquea ²
en apertura	bloquea ¹	bloquea ¹	-	invierte 2 seg. y bloquea	bloquea ²
bloqueada por STOP	cierra	-	-	-	-

5 - PRESENCIA OPERADOR <i>(mandos mantenidos con el pulsador de llave)</i>	Un operador maniobra la barrera con el pulsador de llave. Empezando con la barrera cerrada: • START \Rightarrow ABRE mientras el mando está activo o hasta que se haya completado la maniobra. • START PEATONAL \Rightarrow CIERRA mientras el mando está activo o hasta que se haya completado la maniobra.					
ENTRADA						
ESTADO AUTOMATIZACIÓN	START (ABRE)	START PEATONAL (CIERRA)	STOP	SEGURIDAD EN CIERRE	SEGURIDAD AUXILIAR	
					PERFIL DE SEGURIDAD	FOTOCÉLULA
cerrada	abre	-	bloquea	-	inhibe la apertura	inhibe la apertura
aperta	-	cierra	bloquea	inhibe el cierre	inhibe el cierre (Rd)	inhibe el cierre (Rd)
en cierre	abre	-	bloquea	bloquea	invierte 2 seg. y bloquea	bloquea ²
en apertura	abre	cierra	bloquea	-	invierte 2 seg. y bloquea	bloquea ²
bloqueada por STOP	abre	cierra	-	-	-	-

6 - TIMER	- mientras permanece activo el START el cierre está inhibido - - si está activo el START PEATONAL: un mando de START hace abrir totalmente y cuando el mando de START está soltado la barrera vuelve a la apertura peatonal - - las respuestas a las entradas son idénticas a las de la LÓGICA Automática -					
ENTRADA						

7 - PARK	ENTRADA					
	ESTADO AUTOMATIZACIÓN	START	START PED. (CIERRA)	STOP	SEGURIDAD EN CIERRE	SEGURIDAD AUXILIAR
						PERFIL DE SEGURIDAD
cerrada	abre	-		inhibe la apertura	-	inhibe la apertura
abierta (en pausa)	-	cierra inmediatamente		bloquea	inhibe el cierre (Rd)	inhibe el cierre mientras está activada
en cierre	vuelve a abrir	-		bloquea	vuelve a abrir	invierte 2 seg. y bloquea
en apertura	-	cierra		bloquea	-	invierte 2 seg. y bloquea
bloqueada por STOP	abre	-		-	-	-

8 - PARK SPECIAL	ENTRADA					
	ESTADO AUTOMATIZACIÓN	START	START PED. (CIERRA)	STOP	SEGURIDAD EN CIERRE	SEGURIDAD AUXILIAR
						PERFIL DE SEGURIDAD
cerrada	abre	-		elimina el posible mando de cierre memorizado	-	inhibe la apertura
abierta (en pausa)	elimina el posible mando de cierre memorizado	cierra transcurrido el tiempo de pausa		elimina el posible mando de cierre memorizado	inhibe el cierre (Rd)	inhibe el cierre mientras está activada
en cierre	vuelve a abrir+ elimina el posible mando de cierre memorizado	-		bloquea+ elimina el posible mando de cierre memorizado	abre y cierra transcurrido el tiempo de pausa	invierte 2 seg. y bloquea
en apertura	completa la apertura+ elimina el posible mando de cierre memorizado	completa la apertura y cierra transcurrido el tiempo de pausa		bloquea+ elimina el posible mando de cierre memorizado	-	invierte 2 seg. y bloquea
bloqueada por STOP	abre	cierra	-	-	-	-

4.2 Entradas y salidas

- START** (mediante pulsador con contacto N.O. o mediante mando a distancia) - manda el accionamiento de la automatización, en apertura o en cierre, en función del estado en el que la misma se encuentre y de la lógica de funcionamiento configurada.
- STOP** (pulsador con contacto N.C.) - la entrada ordena la parada inmediata de la barra; para reanudar el movimiento hay que enviar un impulso de START. *El STOP es prioritario respecto a todas las funciones y en cualquier fase de funcionamiento.*
- Fotocélulas en cierre** - la activación de estas fotocélulas se produce sólo en la fase de cierre; manda la parada del movimiento y la nueva apertura. *Mientras estén activadas las fotocélulas el cierre es imposible.*
- Seguridad auxiliar en apertura con perfil de seguridad** - entrada de seguridad activa en fase de apertura y cierre. La detección de un obstáculo en apertura mediante el perfil de seguridad causa una inversión del movimiento de 2 s y luego la parada de las barras. Con un mando de START el movimiento se reanuda, pero en la dirección opposta en la que se había interrumpido.
- Seguridad auxiliar con fotocélulas** - la detección de un obstáculo en apertura o en cierre mediante las fotocélulas causa la parada de las barras. Sólo cuando se desactivan las fotocélulas el movimiento se reanuda, tras 1 s de espera, en la dirección en la que se había interrumpido.

Para la señalización del estado de la automatización:

- Luz destellante/ Lámpara piloto (indicación remota):**

ESTADO AUTOMATIZACIÓN	LUZ DESTELLANTE	LÁMPARA PILOTO
en apertura	intermitencia (1 seg.)	luz fija
en cierre	intermitencia (1 seg.)	intermitencia
abierta	apagada (parámetro RH)	luz fija
cerrada/en stop	apagada	apagada
seguridad auxiliar	luz fija	-
mantenimiento programado	intermitencia 0,5 seg.	-

- Salida auxiliar mediante relé externo** - activación con mando a distancia ($\text{ch } 1\text{-}4$) ; a impulsos de 2 seg (ej: activación electrocerradura de una cancela peatonal) o activación temporizada (ej: iluminación) en función del parámetro (RE).
- Luz de cortesía** - su encendido está determinado por el START o START PEATONAL con tiempo configurable (RE).

4.3 Comprobaciones y Señalizaciones en la pantalla

- Presionar brevemente la tecla **AMARILLA**: se encienden las pantallas. Para apagar volver a presionar levemente la tecla **AMARILLA**.

5. PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS

IMPORTANTE! ¡Para efectuar la programación la automatización debe estar parada y cerrada (estado "C" - fig.4)!


IMPORTANTE: durante la programación las señales en entrada se ignoran.

CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN	Pulso y mantengo pulsada la tecla ROJA \Rightarrow	\Rightarrow en la pantalla aparece P-00
	Suelto la tecla ROJA \Rightarrow	\Rightarrow visualizo el primer parámetro con el valor configurado L-0.0
	AZUL \Rightarrow	\Rightarrow recorro los parámetros
	ROJA en correspondencia con un parámetro \Rightarrow	\Rightarrow visualizo el valor configurado (marcado por el punto)
	Pulsando la tecla BLU \Rightarrow	\Rightarrow recorro los valores posibles
	Pulso y mantengo pulsada 3 seg. la tecla ROJA en correspondencia con un nuevo valor elegido \Rightarrow	\Rightarrow 3 destellos confirman la modificación
	Suelto la tecla ROJA \Rightarrow	\Rightarrow visualizo la nueva configuración
	AMARILLA \Rightarrow	\Rightarrow regreso a los parámetros

Ahora el parámetro ya se ha modificado; puedo efectuar otras modificaciones antes de la salir de la programación.

ATENCIÓN: las modificaciones sólo se guardan cuando se sale de la programación (se apagan las pantallas); si antes de salir se quita la alimentación al equipo, se pierden las modificaciones realizadas.

fig. 4 - Comprobaciones y señalizaciones en la pantalla



pantalla 1: ESTADO DE LA BARRERA

\square = CERRADO

\blacksquare = en APERTURA

$\square\blacksquare$ = ABIERTO

$\square\square$ = en CIERRE

$\square\square\square$ = BLOQUEADO

$\square\square\square\square$ = detección OBSTÁCULO



pantalla 2: ENTRADAS (encendida=contacto cerrado)

1 = START radio

2 = Fotocélula en CIERRE

4 = START PEATONAL

5 = SEGURIDAD en apertura

6 = START

7 = STOP



pantalla 3: FINAL DE CARRERA (apagada=final de carrera activado)

1 = Final de carrera APERTURA

6 = Final de carrera CIERRE



pantalla 4: SALIDAS (encendida=salida activa)

1 = LUZ DESTELLANTE

3 = Lámpara PILOTO

CODIGOS DE ERROR:

noEE = no acceso a la memoria durante el encendido;

l n lt = falta de datos en Memoria (presionar a la vez **AMARILLO** y **AZUL** durante unos 3 seg \Rightarrow aparece L n \Rightarrow presionar START);

Er 1 = no acceso a la memoria durante UPLOAD/DOWNLOAD;

Er 2 = prueba seguridad en cierre;

Er 3 = prueba seguridad auxiliar;

Er 9 = motor/final de carrera (comprobar las conexiones);

Er Fc = parada para averías en los finales de carrera;

iAn = mantenimiento programado (destella 3seg. cuando se entra en programación).

parámetro	FUNCIÓN POR DEFECTO	REGULACIONES
L0.	Lógica AUTOMÁTICA	0 = AUTOMÁTICA; 4 = PASO-PASO; 1 = CUATRO PASOS; 5 = PRESENCIA OPERADOR; 2 = AUTOMÁTICA SUPER; 6 = TIMER (ENTRADA START) 3 = SEMIAUTOMÁTICA CON STOP; 7 = PARK 8 = PARK SPECIAL
PR.	Tiempo de pausa 25 seg.	0 ÷ 60 (A PASOS DE 1 SEG.)
EP.	Reducción de velocidad pre-deceleración INHABILITADA	0 ÷ 600 MSEG. (A PASOS DE 100 MSEG.);
LRi.	Tiempo de predestello 3 seg.	0 ÷ 9 (A PASOS DE 1 SEG.)
dI.	Dirección de marcha 0	0 ; 1
SP.	Fotocélula en cierre en lógica PARK SPECIAL RE-ABRE	INTERVENCIÓN FOTOCÉLULA EN CIERRE EN LÓGICA PARK SPECIAL: 0= RE-ABRE ; 1= PARA HASTA DESACTIVACIÓN FOTOCÉLULA
E1.	Energía barra (corsa FULL) MAX	REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE EMPUJE: 0 (MÍNIMA) ÷ 99 (MÁX)
E2.	Energía barra (corsa RALLENATA) MAX	REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE EMPUJE: 0 (MÍNIMA) ÷ 50 (MÁX)
rP.	Deceleración pre-final de carrera..... 10 °	0° ÷ 20° (A PASOS DE 1°)
rR.	Deceleración post-final de carrera 0 seg.	-
rH.	Frenado final (hard)..... INHABILITADO	0 ÷ 5 (A PASOS DE 100 MSEG.)
PSET.	Restablecer los valores de fábrica (por defecto)	TECLA ROJA PARA CONFIRMAR (\Rightarrow LF LUZ DESTELLANTE \Rightarrow L0. = CONCLUIDO)
IRn.	Entra en menú MANTENIMIENTO	TECLA ROJA PARA CONFIRMAR
rAdi	Entra en menú MEMORIAS	TECLA ROJA PARA CONFIRMAR
ProF	Entra en programación AVANZADA	TECLA ROJA PARA CONFIRMAR
R3	Apertura peatonal..... APRE 100%	MIN.1 ÷ MAX 8
R7	Tiempo de par máximo en el momento de la puesta en marcha 0,5 seg.	1 = 0,5 SEG. ; 2 = 1 SEG.
R8	Tiempo de inversión al final de maniobra NO modificar	-
LUi.	Brillo de la pantalla MEDIO	0 ÷ 9
Rd	Cierre al desactivarse la fotocélula..... recarga el tiempo de pausa	00= INMEDIATA ; 01= CUANDO SE AGOTA EL TIEMPO DE PAUSA (EL RECUENTO PROSIGUE) ; 02= TRANSCURRIDOS 10SEG. ; 03= TRAS UN NUEVO TIEMPO DE PAUSA COMPLETO (RECARGA EL TIEMPO DE PAUSA)
RE	Salida auxiliar LÁMPARA PILOTO	0 = LÁMPARA PILOTO; 1÷60 = MINUTOS DE ENCENDIDO DE LA LUZ DE CORTESÍA DESPUÉS DEL START O DEL START PEATONAL ; 61 = SEMÁFORO (BARRERA ABIERTA \Rightarrow VERDE ; OTROS ESTADOS \Rightarrow ROJO) NOTA: sólo si no está configurada en el mando a distancia
RH.	Luz destellante en pausa.....APAGADA	0= OFF; 1= ON (EN LÓGICA AUTOMÁTICA)
Rr.	Seguridad aux.en apertura.....con FOTOCÉLULA	0= PERFIL DE SEGURIDAD; 1= FOTOCÉLULA
EF.	Prueba fotocélula en cierre INHABILITADA	0=INHABILITADA; 1=PRUEBAFOTOC.TIPOESTÁNDAR; 2=PRUEBAFOTOC.TIPOREFLEX
Rn.	Prueba seguridad aux. en apertura	0 = INHABILITADA; 1 = PRUEBA FOTOCÉLULAS TIPO ESTÁNDAR; 0 PERFIL DE SEGURIDAD; 2=PRUEBA FOTOCÉLULAS TIPO REFLEX O PERFIL DE SEGURIDAD
EC.	0 - NO modificar	NO MODIFICAR
RS.	Funcionamiento Master/Slave INHABILITADO	0= INHABILITADO; 1= MASTER; 2= SLAVE;
rn.	Borrado de un mando a distancia con dirección	0 ÷ 99 (ver MEMORIZACIÓN DE LOS MANDOS A DISTANCIA)
r.Er	Borrado de todos los mandos a distancia	TECLA ROJA PARA CONFIRMAR
UPLd	Guardados datos de la tarjeta en el Módulo de Memoria extraíble	TECLA ROJA PARA CONFIRMAR - (MÓDULO DE MEMORIA EXTRAÍBLE OPCIONAL)
dnlD	Guardados datos del Módulo de Memoria extraíble en la tarjeta	TECLA ROJA PARA CONFIRMAR - (MÓDULO DE MEMORIA EXTRAÍBLE OPCIONAL)
ch1	Configuración canal de salida mando a distancia	0 = INHABILITADO; 1 = START; 2 = START PEATONAL; 3 = STOP;
ch2	ch1 START	4 = SALIDA AUXILIAR MEDIANTE RELÉ EXTERNO (activación a impulsos de 2 seg. si RE= 0 ; activación temporizada si RE= 1÷60 seg.)
ch3	ch2 START PEATONL	
ch4	ch3;ch4 INHABILITADA	
RL_E	Contador de maniobras totales - NO modificable	0000 ÷ 9999 (INCREMENTA 1 CADA 100 MANIOBRAS)
RL_P	Contador parcial de maniobras para mantenimiento	0000 ÷ 9999 (1 = 10 MANIOBRAS) (RESET MEDIANTE RL_S o RL_r)
RL_S	Configura el ciclo de mantenimiento en RL_P	0000 ÷ 9999 (1 = 10 MANIOBRAS) CON PASO MÍNIMO 100 MANIOBRAS - CADA CONFIGURACIÓN PONE A CERO EL CONTADOR RL_P
RL_r	Pone a cero el contador RL_P	ROJO PARA CONFIRMAR

RECUERDA:
AZUL
para seleccionar

ROJO
per confirmar

AMARILLO
para salir

6. NOTAS PARA EL MANTENEDOR

- Se recuerda que de conformidad con el **D.M. 2006/42/CEE**, una vez finalizada la instalación hay que llenar una **Declaración de Conformidad de la máquina** y una **Propuesta de Mantenimiento Programado** y entregar dichos documentos al usuario.

6.1 Mantenimiento programado

Se aconseja consultar con la Empresa Instaladora de la automatización y establecer un plan de mantenimiento programado, como previsto por las normativas del sector (para los Países de la CEE: **Directiva Máquinas 2006/42/CEE**).

- Se recomienda programar el ciclo de mantenimiento del equipo (Ver **Programación de los parámetros**).

Una vez alcanzado el número de maniobras programado, la necesidad de mantenimiento se indica mediante la luz intermitente que parpadea con mayor frecuencia durante las maniobras, y en el equipo mediante el mensaje "Fl" intermitente por unos 3 seg. cuando se entra en programación intermitente por unos 3 seg. cuando se entra en programación.

Una vez finalizado el mantenimiento, programar el nuevo ciclo en el equipo (Ver Programación de los parámetros).

El mantenimiento recomendado por **Aprimatic S.p.A.** para la instalación eléctrica es el siguiente:

OPERACIÓN	FRECUENCIA media	
Comprobación del buen funcionamiento de los dispositivos de detección y antiplastamiento (fotocélulas, detector, seguridad (perfiles) y de las regulaciones	6 meses	 Atención
Control del buen funcionamiento de la instalación eléctrica y prueba de intervención para la dispersión del interruptor automático diferencial que protege la instalación	6 meses	Antes de realizar el mantenimiento, desconectar la automatización de la red de alimentación mediante el interruptor diferencial de la instalación eléctrica!
Revisar por dentro la caja eléctrica que debe mantenerse limpia y exenta de insectos o humedad	6 meses	<i>Se recuerda que la garantía no cubre las baterías, ya que son materiales de consumo.</i>
Comprobar que las baterías de los mandos a distancia funcionan correctamente y sustituirlas si procede	6 meses	<i>Se recomienda no abandonar la batería en el ambiente sino utilizar los depósitos adecuados situados en los puntos de venta de las baterías.</i>
Eliminar los posibles obstáculos que oscurezcan permanentemente el haz de las fotocélulas (ej: ramos o arbustos)	6 meses	

7. ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO

Las instrucciones facilitadas forman parte integrante y esencial del producto. Las mismas deben entregarse al usuario y deben leerse atentamente porque contienen advertencias importantes para el uso y el mantenimiento. Estas instrucciones deben conservarse y entregarse a todos los posibles usuarios futuros.

Este equipo debe utilizarse exclusivamente para el uso para el cual está destinado. Todo uso que no sea el indicado es impropio y por tanto peligroso.


Está prohibido alterar o modificar el producto.

Encargar periódicamente un mantenimiento adecuado según previsto en el Manual de mantenimiento entregado por el instalador.

Tener controlados los mandos a distancia u otros dispositivos de activación del movimiento para evitar que niños o personas no autorizadas los accionen involuntariamente.

La conexión, la prueba y la puesta en funcionamiento, así como las comprobaciones periódicas y las intervenciones de mantenimiento, limpieza del accionamiento inclusive, pueden ser efectuadas sólo por técnicos especializados e instruidos acerca del producto.

En caso de averías o funcionamiento irregular, cortar la alimentación a la automatización accionando el interruptor principal. No tratar de intervenir o reparar la unidad principal y contactar con el instalador de la automatización u otro instalador especializado. El incumplimiento de esta advertencia puede conducir a situaciones peligrosas.



Atención

El usuario no puede intervenir en la instalación y en el equipo de control, ni trabajar dentro de la caja eléctrica. En caso de averías o ausencia de energía eléctrica, se puede maniobrar la barra manualmente (ver el Manual de instalación del actuador).

ESPACIO RESERVADO AL INSTALADOR



Aprimatic S.p.A.

via Leonardo da Vinci, 414

40059 Villa Fontana di Medicina - Bologna - Italia

Tel. +39 051 6960711 - fax +39 051 6960722

info@aprimatic.com - www.aprimatic.com

SE RUEGA ENTREGAR UNA COPIA DE ESTA PÁGINA AL USUARIO



TRAFFIC



Aprimatic S.p.A.

via Leonardo da Vinci, 414

40059 Villa Fontana di Medicina - Bologna - Italia

Tel. +39 051 6960711 - fax +39 051 6960722

info@aprimatic.com - www.aprimatic.com