




IP2162ES • 2020-11-26

Ditec

Ditec CS12E

Manual de instalación del cuadro electrónico para automatismos Ditec NEOS

(Traducción de las instrucciones originales)



Índice

	Tema	Página
1.	Advertencias generales de seguridad	3
2.	Declaración de conformidad CE	4
3.	Datos técnicos	4
4.	Mandos	5
4.1	Introducción de la tarjeta de acoplamiento (AUX)	6
4.2	Costa de seguridad autocontrolada	6
5.	Salidas y accesorios	8
6.	Selecciones	9
7.	Regulaciones	9
7.1	Encendido y apagado	9
7.2	Combinación de teclas	10
7.3	Menú principal	11
7.4	Menú de segundo nivel - AT (Automatic Configurations)	12
7.5	Menú de segundo nivel - BC (Basic Configurations)	14
7.6	Menú de segundo nivel - BA (Basic Adjustment)	16
7.7	Menú de segundo nivel - RO (Radio Operations)	20
7.8	Menú de segundo nivel - SF (Special Functions)	23
7.9	Menú de segundo nivel - CC (Cycles Counter)	25
7.10	Menú de segundo nivel - AP (Advanced Parameters)	27
8.	Modalidad de visualización de la pantalla	31
8.1	Visualización del estado de los automatismos	31
8.2	Visualización de seguridades y mandos	33
8.3	Visualización de alarmas y anomalías	35
9.	Puesta en marcha	38
10.	Detección de averías	39
11.	Ejemplos de aplicación	41

Leyenda



Este símbolo indica instrucciones o notas relativas a la seguridad a las que se debe prestar una atención especial.



Este símbolo indica informaciones útiles para el funcionamiento correcto del producto.



Configuraciones de fábrica

1. Advertencias generales de seguridad



El incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual puede provocar accidentes personales o daños en el equipo.
Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Este manual de instalación está exclusivamente dirigido a personal cualificado. La instalación, las conexiones eléctricas y los ajustes deben realizarse aplicando con rigor la buena técnica y respetando la normativa vigente. Este producto debe destinarse solamente al uso para el cual se ha diseñado expresamente.

Cualquier otro uso será considerado indebido y, por ende, peligroso. El fabricante no puede considerarse responsable de eventuales daños derivados de usos indebidos, erróneos o irrazonables.

Lea detenidamente las instrucciones antes de comenzar la instalación del producto. Una instalación incorrecta puede ser causa de peligro.



El material del embalaje (plástico, poliestireno, etc.) no se debe tirar al medio ambiente y debe mantenerse fuera del alcance de los niños porque es una potencial fuente de peligro.

Antes de proceder con la instalación, compruebe que el producto se encuentra en perfectas condiciones.

No instale el producto en ambientes ni atmósferas explosivas: la presencia de gases o humos inflamables constituyen un grave peligro para la seguridad.

Los dispositivos de seguridad (fotocélulas, costas sensibles, paradas de emergencia, etc.) deben instalarse teniendo en cuenta: las normativas y directivas vigentes, el rigor en la buena técnica, el lugar de instalación, la lógica de funcionamiento del sistema y las fuerzas creadas por el automatismo.

Antes de conectar la alimentación eléctrica, compruebe que los datos de la placa corresponden a los de la red de distribución eléctrica. En la red de alimentación eléctrica, prevea un interruptor/seccionador omnipolar con distancia de apertura de los contactos igual o superior a 3 mm.

Verifique que antes de la instalación eléctrica haya un interruptor diferencial y una protección de sobrecorriente adecuados, de conformidad con las prácticas de la buena técnica y las normativas vigentes.

Cuando sea requerido, conecte el automatismo a una instalación de puesta a tierra eficaz, realizada siguiendo la normativa vigente en materia de seguridad.



Durante las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación, desactive la alimentación antes de abrir la tapa de acceso a los componentes eléctricos.



Los componentes eléctricos solo deben manipularse utilizando manguitos conductivos antiestáticos conectados a tierra. El fabricante del dispositivo declina toda responsabilidad derivada de la instalación de componentes incompatibles con la seguridad y el buen funcionamiento del aparato.

Utilice solo recambios originales para la reparación o la sustitución de los productos.

1.1 Funciones de seguridad

El cuadro electrónico CS12E dispone de las siguientes funciones de seguridad:

- detección de obstáculos con limitación de las fuerzas;

El tiempo de respuesta máximo de las funciones de seguridad es 0,5 s. El tiempo de reacción a la avería de una función de seguridad es 0,5 s. Las funciones de seguridad satisfacen las normas y el nivel de prestaciones que se indican a continuación:

EN ISO 13849-1:2008 Categoría 2 PL=c

EN ISO 13849-2:2012

No se puede eludir la función de seguridad ni de forma temporal ni de forma automática. No hay aplicada ninguna exclusión de avería.

2. Declaración CE de conformidad

El fabricante Entrematic Group AB con sede en Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Sweden declara que el cuadro electrónico tipo Ditec CS12E es conforme a los requisitos de las siguientes directivas CE:

2014/30/UE (EMCD)

2014/35/UE (LVD)

2014/53/UE (RED)

Landskrona, 2020-11.26

Matteo Fino
President & CEO



3. Datos técnicos

Descripción	NES400EH	NES600EH	NES600EHSF
Alimentación	230V~ 50/60 Hz	230V~ 50/60 Hz	230V~ 50/60 Hz
Salida motor	24V  14A max	24V  16A max	24V  16A max
Alimentación accesorios	24V  0,3A max	24V  0,3A max	24V  0,3A max
Temperatura de funcionamiento	 -20°C  +55°C	 -20°C  +55°C	 -20°C  +55°C
Códigos radio memorizables	100 200 [BIXMR2]	100 200 [BIXMR2]	100 200 [BIXMR2]
Frecuencia radio	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz



NOTA: La garantía de funcionamiento y las prestaciones declaradas sólo se obtienen con accesorios y dispositivos de seguridad DITEC.

4. Mandos


Mando		Función	Descripción
1  5	N.A.	PASO-PASO CON CIERRE AUTOMÁTICO	Con la selección BC → CS → I-5 , el cierre del contacto activa una maniobra de apertura o cierre en secuencia: apertura-stop-cierre-apertura. ATENCIÓN: si está activado el cierre automático, la duración de la parada se selecciona mediante la selección BC → SS .
		PASO-PASO SIN CIERRE AUTOMÁTICO	Con la selección BC → CS → I-5 , el cierre del contacto activa una maniobra de apertura o cierre en secuencia: apertura-stop-cierre-apertura.
		APERTURA CON CIERRE AUTOMÁTICO	Con la selección BC → CS → I-3 , el cierre del contacto activa la maniobra de apertura.
		APERTURA SIN CIERRE AUTOMÁTICO	Con la selección BC → CS → I-3 , el cierre del contacto activa la maniobra de apertura. NOTA: Con el automatismo detenido, el mando 1-5 efectúa la maniobra opuesta a la que haya precedido a la parada.
1  6	N.C.	SEGURIDAD EN APERTURA	Con la selección BC → 64 → I-6 , la apertura del contacto de seguridad detiene e impide cualquier movimiento. NOTA: para configurar las varias funciones del contacto de seguridad, consulte las configuraciones del parámetro AP → SM .
1  6	N.A.	CIERRE	Con la selección BC → 64 → I-4 , el cierre del contacto activa la maniobra de cierre.
1  8	N.C.	SEGURIDAD EN CIERRE	La apertura del contacto de seguridad provoca la inversión del movimiento (reapertura) durante la fase de cierre. Con la selección BC → SO → ON , con el automatismo parado, la apertura del contacto impide cualquier maniobra. Con la selección BC → SO → OF , con el automatismo parado, la apertura del contacto impide solamente la maniobra de cierre.



ATENCIÓN: conecte con puente todos los contactos N.C. que no se utilicen. Los bornes con el mismo número son equivalentes.

4.1 Introducción de la tarjeta de acoplamiento (AUX)



Para acceder al alojamiento de las tarjetas de acoplamiento (AUX), corte la tapa del cuadro electrónico como se indica en la figura.



4.2 Costa de seguridad autocontrolada SOFA1-SOFA2 o GOPAVRS

Mando	Función	Descripción
	SAFETY TEST	Introduzca el dispositivo SOFA1-SOFA2 o GOPAVRS en el correspondiente alojamiento para tarjetas de acoplamiento AUX. Si la prueba falla, se mostrará en la pantalla un mensaje de alarma.
	PARADA DE SEGURIDAD	Con la selección AP → D6 → S4 , conecte el contacto de salida del dispositivo de seguridad a los bornes 1-6 del cuadro electrónico (en serie con el contacto de salida de la fotocélula, si lo hubiera).
	SEGURIDAD EN CIERRE	Con la selección AP → D8 → S4 , conecte el contacto de salida del dispositivo de seguridad a los bornes 1-8 del cuadro electrónico (en serie con el contacto de salida de la fotocélula, si lo hubiera).

Ejemplos de instalación de costa de seguridad autocontrolada



5. Salidas y accesorios

Salida	Valor Accesorios	Descripción
	24V $\overline{\text{=}}$ 0,3A	Alimentación accesorios. Salida para alimentación accesorios externos. NOTA: la absorción máxima de 0,3A corresponde a la suma de todos los bornes 1.
	GOL148REA (433,92MHz)	Conexión antena (433,92MHz). Si se utiliza el receptor radio integrado, conecte el cable antena (173mm) suministrado, o bien conecte la antena GOL148REA mediante el cable coaxial RG58.
	FL24 FLM 24V $\overline{\text{=}}$ 25W	Intermitente. Se pueden seleccionar las configuraciones de predestello desde el menú de tercer nivel AP \rightarrow WD y/o AP \rightarrow WC .
AUX		El cuadro electrónico incorpora un alojamiento para las tarjetas de acoplamiento. La acción de la tarjeta se puede seleccionar mediante la selección BC \rightarrow AM . ATENCIÓN: la introducción y extracción de la tarjeta de acoplamiento se debe realizar sin que haya alimentación eléctrica.
COM	BIXMR2	Permite guardar las configuraciones de funcionamiento mediante la función SF \rightarrow SV . Las configuraciones memorizadas se pueden abrir mediante la función SF \rightarrow RC . El módulo de memoria permite memorizar los radiocontroles. En caso de sustitución del cuadro electrónico, el módulo de memoria en uso puede introducirse en el nuevo cuadro electrónico. ATENCIÓN: la inserción y la extracción del módulo de memoria deben efectuarse sin alimentación eléctrica.
	NES100FCM	Kit interruptores de final de carrera magnéticos (opcional para Ditec NES400).
	SBU 2x12V 2Ah	BAT - Funcionamiento con batería. Si hay tensión de línea las baterías se mantienen cargadas. Si no hay tensión de línea, las baterías alimentan el cuadro hasta el restablecimiento de la línea o hasta que la tensión de las baterías desciende por debajo del umbral de seguridad. En éste último caso el cuadro electrónico se apaga. ATENCIÓN: para la recarga, las baterías deben estar siempre conectadas al cuadro electrónico. Controle periódicamente la eficacia de la batería. NOTA: la temperatura de funcionamiento de las baterías recargables se sitúa aproximadamente entre +5°C/+40°C.
		Conexión alimentación de red, motor, microinterruptor de desbloqueo y cableado del tipo de automatismo.

6. Selecciones

Jumper	Descripción	OFF	ON
JR1	Selección modalidad pantalla.	Modalidad visualización. Solamente es posible visualizar los valores y los parámetros presentes.	Modalidad mantenimiento. Es posible visualizar y modificar los valores y los parámetros presentes. La entrada en modalidad mantenimiento es señalada por el encendido permanente del punto derecho en la pantalla.
JR3	Receptor radio incorporado.	Deshabilitado.	Habilitado.

7. Regulaciones



Algunos parámetros del NeoS SUPERFAST se han limitado por razones de seguridad funcional (debido a la velocidad máxima alcanzable). Para necesidades especiales, contactar con la asistencia técnica.



NOTA: la presión de las teclas puede ser rápida (presión inferior a los 2 segundos) o bien prolongada (presión superior a los 2 segundos). En caso de no estar especificado, la presión se entiende rápida.



NOTA: es posible que a causa del tipo de automatismo y del cuadro electrónico algunos menús no estén disponibles.

7.1 Encendido y apagado de la pantalla

El procedimiento de encendido de la pantalla es el siguiente:




- pulse la tecla ENTER



- encendido de control del funcionamiento de la pantalla



- visualización del menú de primer nivel



El procedimiento de apagado de la pantalla es el siguiente:

- pulse la tecla ESC



NOTA: la pantalla se apaga automáticamente después de 60 segundos de inactividad.

7.2 Combinaciones de teclas

- La presión simultánea de las teclas ↑ y ENTER ejecuta una orden de apertura.




- La presión simultánea de las teclas ↓ y ENTER ejecuta una orden de cierre.



- La presión simultánea de las teclas ↑ y ↓ ejecuta una orden de POWER RESET. (Interrupción de la alimentación y reinicio del automatismo).



- Al pulsar la tecla UP ↑ o DOWN ↓ los menús van pasando rápidamente.
- En algunos menús se puede ver la unidad de medida del parámetro, pulsando la tecla ENTER tras visualizar el valor (en el ejemplo 50 cm).



7.3 Menú principal

- con las teclas ↑ y ↓ seleccione la función deseada



- pulse la tecla ENTER para confirmar



Después de la confirmación de la selección se accede al menú de segundo nivel.

Pantalla	Descripción
AT	AT - Automatic Configurations. El menú permite gestionar las configuraciones automáticas del cuadro electrónico.
BC	BC - Basic Configurations. El menú permite visualizar y modificar las configuraciones principales del cuadro electrónico.
BA	BA - Basic Adjustments. El menú permite visualizar y modificar las regulaciones principales del cuadro electrónico. NOTA: algunas configuraciones requieren al menos tres maniobras hasta lograr la regulación correcta.
RO	RO - Radio Operations. El menú permite gestionar las operaciones radio del cuadro electrónico.
SF	SF - Special Functions. El menú permite configurar la contraseña y gestionar las funciones especiales en el cuadro electrónico.
CC	CC - Cycles Counter. El menú permite visualizar el número de maniobras realizadas por el automatismo y gestionar las intervenciones de mantenimiento.
AP	AP - Advanced Parameters. El menú permite visualizar y modificar las configuraciones y las regulaciones avanzadas del cuadro electrónico. NOTA: algunas configuraciones requieren al menos tres maniobras hasta lograr la regulación correcta.

7.4 Menú de segundo nivel AT (Automatic Configurations)


- con las teclas ↑ y ↓ seleccione la función deseada



- pulse la tecla ENTER para confirmar



Pantalla	Descripción
	RT - Apertura a la derecha.
	LF - Apertura a la izquierda.
	H0 - Configuración predefinida uso residencial 0. Esta selección carga valores predefinidos para algunos parámetros base: AC - habilitación cierre automático : deshabilitada C5 - funcionamiento mando paso-paso/apertura : paso-paso RM - funcionamiento mando radio : paso-paso AM - funcionamiento de la tarjeta de acoplamiento AUX : paso-paso SS - selección del estado del automatismo al encenderse : abierto
	H1 - Configuración predefinida uso residencial 1. Esta selección carga valores predefinidos para algunos parámetros base: AC - habilitación cierre automático : habilitada TC - configuración tiempo cierre automático : 1 minuto C5 - funcionamiento mando paso-paso/apertura : paso-paso RM - funcionamiento mando radio : paso-paso AM - funcionamiento de la tarjeta de acoplamiento AUX : paso-paso SS - selección del estado del automatismo al encenderse : cerrado
	C0 - Configuración predefinida uso comunidad 0. Esta selección carga valores predefinidos para algunos parámetros base: AC - habilitación cierre automático : habilitada TC - configuración tiempo cierre automático : 1 minuto C5 - funcionamiento mando paso-paso/apertura : apertura RM - funcionamiento mando radio : apertura AM - funcionamiento de la tarjeta de acoplamiento AUX : apertura SS - selección del estado del automatismo al encenderse : cerrado
	RD - Restauración configuraciones generales (SETTINGS RESET).

Pantalla	Descripción	
	<p>AA - Activación menú parámetros avanzados.</p>  <p>Tras la activación se puede desplazar por los menús de tercer nivel. Los menús de tercer nivel están activos durante 30 min</p> 	 Menú básico  Menú de tercera nivel  Uso futuro

NOTA: es posible que a causa del tipo de automatismo y del cuadro electrónico algunos menús no estén disponibles.

7.5 Menú de segundo nivel BC (Basic Configurations)

- con las teclas ↑ y ↓ seleccione la función deseada



- pulse la tecla ENTER para confirmar



BC - Basic configurations	Pantalla	Descripción		
	AC	AC - Habilitación cierre automático. ON - Habilitado OF - Deshabilitado	ON	OF
	SS	SS - Selección estado del automatismo al encenderse. OP - Abierto CL - Cerrado Indica cómo el cuadro electrónico considera el automatismo en el momento del encendido o después de un mando POWER RESET.	OP	CL
	SO	SO - Habilitación funcionamiento seguridad de inversión. ON - Habilitado OF - Deshabilitado Cuando está habilitado (ON) con el automatismo parado, si el contacto 1-8 está abierto, se impide cualquier maniobra. Cuando está deshabilitado (OF) con el automatismo parado, si el contacto 1-8 está abierto, es posible activar la maniobra de apertura.	ON	OF
	NI	NI - Habilitación sistema electrónico antihielo NIO. ON - Habilitado OF - Deshabilitado Cuando está habilitado (ON) mantiene la eficiencia del motor incluso a bajas temperaturas ambiente, aumenta el tiempo de arranque ST hasta el valor máximo y disminuye el tiempo de aceleración TA hasta el valor mínimo. NOTA: para un correcto funcionamiento, el cuadro electrónico debe estar a la misma temperatura ambiente que los motores.	ON	OF

7.5.1 Parámetros adicionales configurables del nivel BC, disponibles con **AT** → **AA** habilitado

Pantalla	Descripción		
HR	HR - Habilitación función hombre presente ON - Habilitado OF - Deshabilitado NOTA: Configure HR → ON sólo si 64 → 1-4 y C5 → 1-3 .	ON	OF <u> </u>
64	64 - Funcionamiento mando de parada de seguridad/cierre. 1-4 - Cierre 1-6 - Parada de seguridad	1-4	1-6 <u> </u>
C5	C5 - Funcionamiento mando paso-paso/apertura. 1-5 - Paso-paso 1-3 - Apertura	1-5 <u> </u>	1-3
RM	RM - Funcionamiento receptor radio. 1-5 - Paso-paso 1-3 - Apertura	1-5 <u> </u>	1-3
AM	AM - funcionamiento de la tarjeta de acoplamiento. 1-5 - Paso-paso 1-3 - Apertura	1-5 <u> </u>	1-3
PP	PP - Configuración de la secuencia paso-paso desde el mando 1-5. ON - Apertura-Stop-Cierre-Stop-Apertura OF - Apertura-Stop-Cierre-Apertura	ON	OF <u> </u>
S5	S5 - Duración del STOP en la secuencia paso-paso desde el mando 1-5. ON - Permanente OF - Temporal	ON	OF <u> </u>
OD	OD - Selección sentido de apertura. LF - Apertura hacia la izquierda. RT - Apertura hacia la derecha. El sentido de apertura corresponde al del automatismo visto desde el lado inspeccionable. NOTA: El cambio de estado de RT a LF y viceversa, provoca un RESET automático de la tarjeta.	LF	RT <u> </u>

7.6 Menú de segundo nivel BA (Basic Adjustment)

- con las teclas ↑ y ↓ seleccione la función deseada



- pulse la tecla ENTER para confirmar



Pantalla	Descripción	
BA - Basic adjustment	MT - Visualización del tipo de automatismo. N3 - Motor con capacidad de 300 kg N4 - Motor con capacidad de 400 kg N6 - Motor con capacidad de 600 kg SF - Motor con capacidad de 600 kg SUPERFAST NOTA: es un parámetro de solo LECTURA.	N3 N4 N6 SF
	TC - Configuración tiempo de cierre automático. [s] La regulación se realiza con diferentes intervalos de sensibilidad. <ul style="list-style-type: none"> de 0" a 59" con intervalos de 1 segundo; de 1' a 2' con intervalos de 10 segundos. 	00 59 1' 2' 1'00"
	RP - Regulación de la medida de apertura parcial. [%] Regula el porcentaje de maniobra respecto a la apertura total del automatismo. 10 - Mínimo 99 - Máximo	10 99 30
	TP - Configuración del tiempo de cierre automático después de la apertura parcial. [s] La regulación se realiza con diferentes intervalos de sensibilidad. <ul style="list-style-type: none"> de 0" a 59" con intervalos de 1 segundo; de 1' a 2' con intervalos de 10 segundos. 	00 59 1' 2' 00'30"
	VA - Configuración de la velocidad de apertura. [cm/s] NOTA: 24 - Máximo con MT → N6 25 - Máximo con MT → N3 o N4 40 - Máximo con MT → SF	10 25 15 NeoS SUPERFAST 10 40 30

BA - Basic adjustment		Pantalla	Descripción
	VC	VC - Configuración de la velocidad de cierre. [cm/s] NOTA: 24 - Máximo con MT → N6 25 - Máximo con MT → N3 o N4 40 - Máximo con MT → 5F	1025 15 NeoS SUPERFAST 1040 30
		R2 - Regulación del empuje en los obstáculos y de la corriente en apertura [%] El cuadro electrónico está dotado de un dispositivo de seguridad que, ante la presencia de un obstáculo durante la maniobra de apertura, detiene el movimiento y efectúa una maniobra de liberación de 10 cm. 00 - Empuje mínimo 99 - Empuje máximo	0099 50
		R1 - Regulación del empuje en los obstáculos y de la corriente en cierre [%] El cuadro electrónico está dotado de un dispositivo de seguridad que, en presencia de un obstáculo durante la maniobra de cierre detiene o invierte el movimiento: 00 - Empuje mínimo 99 - Empuje máximo	0099 50



ATENCIÓN: efectúe las regulaciones de forma gradual y espere a haber realizado al menos tres maniobras completas antes de que el cuadro electrónico pueda ajustarse correctamente y detectar posibles roces durante las maniobras.

7.6.1 Parámetros adicionales configurables del nivel BA, disponibles con **AT** → **AA** habilitado

Pantalla	Descripción	
BA	DT - Regulación del tiempo de reconocimiento del obstáculo. [s/100] 10 - Mínimo 60 - Máximo NOTA: la regulación del parámetro se realiza en centésimas de segundo.	
	MP - Arranque a potencia máxima ON - Durante el arranque aumenta hasta el máximo el empuje en los obstáculos. OFF - Durante el arranque el empuje en los obstáculos está regulado por R 1 - R2	
	ST - Regulación del tiempo de arranque. [s] 0.5 - Mínimo 3.0 - Máximo NeoS SUPERFAST 1.0 - Mínimo 4.0 - Máximo	
	TA - Regulación del tiempo de aceleración. [s] (La velocidad inicial es igual al 75% de $V_A - V_C$) 0.5 - Mínimo 2.0 - Máximo NeoS SUPERFAST 1.0 - Mínimo 4.0 - Máximo	
	TD - Regulación del tiempo de deceleración. [%] 10 - Mínimo 99 - Máximo NeoS SUPERFAST 10 - Mínimo 75 - Máximo NOTA NeoS SUPERFAST: En algunos casos, en puertas ligeras, es posible establecer este valor por encima del máximo indicado. Si es necesario contactar con la asistencia técnica.	
OB - Configuración del espacio de ralentización en apertura. [cm] Indica la distancia desde el fin de carrera de apertura a partir de la cual inicia la rampa de deceleración. 05 - Mínimo 99 - Máximo NOTA: Si se produjeran vibraciones rápidas seguidas (chattering) en cancelas de mucho peso e instaladas ligeramente en pendiente, será necesario reducir el espacio de ralentización. NeoS SUPERFAST: 75 - Mínimo 99 - Máximo NOTA NeoS SUPERFAST: En algunos casos, en puertas ligeras, es posible establecer este valor por encima del mínimo indicado. Si es necesario contactar con la asistencia técnica.		

Pantalla	Descripción	
CB	CB - Configuración del espacio de ralentización en cierre. [cm] Indica la distancia desde el fin de carrera de cierre a partir de la cual inicia la rampa de deceleración. 05 - Mínimo 99 - Máximo NOTA: Si se produjeran vibraciones rápidas seguidas (chattering) en cancelas de mucho peso e instaladas ligeramente en pendiente, será necesario reducir el espacio de ralentización. NeoS SUPERFAST: 75 - Mínimo 99 - Máximo NOTA NeoS SUPERFAST: En algunos casos, en puertas ligeras, es posible establecer este valor por encima del mínimo indicado. Si es necesario contactar con la asistencia técnica.	 40 NeoS SUPERFAST  99
PO	PO - Regulación de la velocidad de acercamiento en apertura. [cm/s] Indica la velocidad desde el final de la rampa de deceleración hasta el fin de carrera. 02 - Mínimo 10 - Máximo NOTA: Si se produjeran vibraciones rápidas seguidas (chattering) en cancelas de mucho peso e instaladas ligeramente en pendiente, será necesario aumentar progresivamente la velocidad de acercamiento.	 03 NeoS SUPERFAST  05
PC	PC - Regulación de la Velocidad de acercamiento en cierre. [cm/s] Indica la velocidad desde el final de la rampa de deceleración hasta el fin de carrera. 02 - Mínimo 10 - Máximo NOTA: Si se produjeran vibraciones rápidas seguidas (chattering) en cancelas de mucho peso e instaladas ligeramente en pendiente, será necesario aumentar progresivamente la velocidad de acercamiento.	 03 NeoS SUPERFAST  05
00	00 - Límite de detección de obstáculos en apertura [cm] Indica la distancia desde el fin de carrera de apertura a partir de la cual cualquier obstáculo será considerado como un tope. 05 - Mínimo 99 - Máximo NOTA: Este parámetro está activo sólo si AP → FA → NO	 40
0C	0C - Límite de detección de obstáculos en cierre [cm] Indica la distancia desde el fin de carrera de cierre a partir de la cual cualquier obstáculo será considerado como un tope. 05 - Mínimo 99 - Máximo NOTA: Este parámetro está activo sólo si AP → FC → NO	 40



ATENCIÓN: efectúe las regulaciones de forma gradual y espere a haber realizado al menos tres maniobras completas antes de que el cuadro electrónico pueda ajustarse correctamente y detectar posibles roces durante las maniobras.

7.7 Menú de segundo nivel RO (Radio Operation)

- con las teclas \uparrow y \downarrow seleccione la función deseada



- pulse la tecla ENTER para confirmar



Pantalla	Descripción	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RO - Radio operations</p> <p style="font-size: 2em; color: red;">SR</p>	<p>SR - Memorización de un radiocontrol. Es posible acceder directamente al menú Memorización de un radiocontrol, incluso con la pantalla apagada, solamente con la opción Modalidad visualización de la pantalla configurada en 00 o bien en 03:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si se efectuara la transmisión de un radiocontrol no presente en la memoria; - si se efectuara la transmisión de un canal no memorizado de un radiocontrol ya presente en la memoria. 	
<p style="font-size: 2em; color: red;">TX</p>	<p>TX - Visualización de contador de radiocontroles memorizados.</p> <p>ENTER → 00 → 16 → 16 radiocomandi [esempio] 16 radiocontroles (ejemplo)</p>	
<p style="font-size: 2em; color: red;">MU</p>	<p>MU - Indicación del número máximo de radiocontroles memorizables en la memoria integrada. Se puede memorizar hasta un máximo de 100 o 200 códigos de radiocontrol.</p> <p>ENTER → 10 oppure 20 → ENTER → OK</p> <p>∅2" ∅2"</p> <p>20 - 200 radiocont o bien memorizables 10 - 100 radiocontroles memorizables</p>	<p style="font-size: 2em; color: red;">20 10</p> <p style="text-decoration: underline; color: green;">10</p>

Pantalla	Descripción
<p style="font-size: 2em; color: red; text-align: center;">RK</p>	<p>RK - Navegación por el menú mediante el teclado del radiocontrol. ON - Habilitado OF - Deshabilitado</p> <p>Con la pantalla apagada, introduzca rápidamente la secuencia de teclas 3 3 2 4 1 desde el radiocontrol memorizado que se vaya a utilizar.</p> <p>Asegúrese de que todas las teclas CH estén memorizadas.</p> <p>ATENCIÓN: durante la navegación mediante el teclado del radiocontrol, NINGUNO de los radiocontroles memorizados estará activo.</p> <div style="text-align: center;"> <p>1 (Enter) 2 (Δ) 3 (Esc) 4 (∇)</p> </div> <p style="text-align: right; font-size: 2em; color: red;">ON OF</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em; color: red;">ON <u>OF</u></p> <p>Para facilitar la visión y el ajuste, y no tener que estar pulsando continuamente el mando a distancia, pulsando una vez la tecla UP ↑ o DOWN ↓, los parámetros van pasando lentamente.</p> <p>Pulsando dos veces la tecla UP ↑ o DOWN ↓ los parámetros van pasando rápidamente.</p> <p>Para detenerlos, pulse ENTER.</p> <p>Para confirmar el parámetro seleccionado, vuelva a pulsar ENTER.</p> <p>Para probar la nueva configuración, apague la pantalla y ejecute un mando de apertura con la tecla 3.</p> <p>La navegación mediante el teclado del radiocontrol se deshabilita automáticamente tras 4 minutos de inactividad o bien configurando RK → OF.</p>

7.7.1 Parámetros adicionales configurables del nivel R0, disponibles con **AT** → **AA** habilitado

Pantalla	Descripción		
<p>C1</p> <p>C2</p> <p>C3</p> <p>C4</p>	<p>C1, C2, C3, C4 - Selección de la función CH1, CH2, CH3, CH4 del radiocontrol memorizado.</p> <p>NO - Ninguna configuración seleccionada</p> <p>1-3 - Mando de apertura</p> <p>1-4 - Mando de cierre</p> <p>1-5 - Mando paso-paso</p> <p>P3 - Mando de apertura parcial</p> <p>1-9 - Mando de STOP</p> <p>Si se memoriza una sola tecla CH (cualquiera) del radiocontrol, se ejecuta el mando 1-3 (apertura/paso-paso).</p> <p>Si se memorizan de dos a cuatro teclas CH del mismo radiocontrol, las funciones combinadas con las teclas CH son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CH1 = mando 1-3 apertura / paso-paso; • CH2 = mando apertura parcial; • CH3 = ninguna configuración seleccionada; • CH4 = mando de STOP. <p>ATENCIÓN: las opciones 1-3 (apertura) y 1-5 (paso-paso) están presentes en alternativa y dependen de la selección RC → RM.</p>	<p>NO 1-3</p> <p>1-5 1-4</p> <p>P3 1-9</p>	
ER	<p>ER - Cancelación de un solo radiocontrol.</p> 		
EA	<p>EA - Cancelación total de la memoria.</p> 		
EC	<p>EC - Cancelación de un sólo código.</p> <p>(USO FUTURO)</p>		
RE	<p>RE - Configuración de apertura de la memoria mediante mando remoto.</p> <p>OF - Deshabilitado</p> <p>ON - Habilitado</p> <p>Cuando está habilitado (ON), se activa la programación remota. Para memorizar nuevos radiocontroles, sin accionar el cuadro electrónico, con-sulte las instrucciones de los propios radiocontroles.</p> <p>NOTA: preste atención porque involuntariamente podrá memorizar radiocontroles que no se desean.</p>	<p>ON OF</p>	
EP	<p>EP - Configuración de mensajes de área cifrados</p> <p>Habilitando la recepción de mensajes cifrados, el cuadro electrónico será compatible con radiocontroles tipo "ENCRYPTED".</p>	<p>ON OF</p>	
MS	<p>MS - Selección de la retrocompatibilidad con los transmisores de la generación anterior GOL4.</p> <p>NOTA: Versión de firmware 2.0.7 o posterior.</p> <p>OF - Compatibilidad con transmisores de la generación anterior GOL4 y con la serie ZEN.</p> <p>ON - Compatibilidad con transmisores de la serie ZEN.</p> <p>NOTA: se aconseja el utilizo de MS=ON si en la instalación se usan solamente transmisores de la serie ZEN.</p>	<p>ON OF</p>	

7.8 Menú de segundo nivel SF (Special Function)

- con las teclas \uparrow y \downarrow seleccione la función deseada



- pulse la tecla ENTER para confirmar



Pantalla	Descripción
CU	CU - Visualización versión firmware cuadro electrónico.
SV	SV - Memorización de la configuración del usuario en el módulo de memoria del cuadro electrónico. <p>Con la selección RO \rightarrow MU \rightarrow 10 se pueden guardar hasta 2 configuraciones personalizadas en las posiciones de memoria U 1 U2 sólo con el módulo de memoria presente en el cuadro electrónico.</p> <p>ATENCIÓN: en caso de que haya memorizados más de 100 códigos radiocontrol en el módulo de memoria del cuadro electrónico, no será posible guardar ninguna configuración usuario.</p>
RC	RC - Carga configuración. <p>Se pueden cargar las configuraciones de usuario guardadas anteriormente U 1 U2 en el módulo de memoria del cuadro electrónico, o bien cargar las configuraciones predefinidas disponibles en las posiciones de memoria 0 1, 02, 03 y 04.</p> <p>01 - configuración de los parámetros para la costa pasiva en el borde de cierre y el fin de carrera de parada. 02 - configuración de los parámetros para las costas pasivas en ambos bordes y el fin de carrera de parada. 03 - USO FUTURO 04 - USO FUTURO</p>
RL	RL - Carga última configuración establecida. <p>El cuadro electrónico guarda automáticamente la última configuración establecida y la mantiene almacenada en el módulo de memoria. En caso de avería o sustitución del cuadro electrónico se puede restablecer la última configuración del automatismo introduciendo el módulo de memoria y cargando la última configuración establecida.</p>

SF - Special functions

7.8.1 Parámetros adicionales configurables del nivel SF, disponibles con **AT** → **AA** habilitado

	Pantalla	Descripción
SF	<p data-bbox="140 367 218 422">SP</p> <p data-bbox="240 327 677 391"> </p> <p data-bbox="240 391 981 523"> SP - Configuración de la contraseña. NOTA: solamente se puede seleccionar si la contraseña no está configurada. La configuración de la contraseña impide el acceso a selecciones y regulaciones a personal no autorizado. Es posible anular la contraseña configurada seleccionando la secuencia JR1=ON, JR1=OFF, JR1=ON. </p>	
	<p data-bbox="140 598 218 654">IP</p> <p data-bbox="240 574 677 638"> </p> <p data-bbox="240 638 981 746"> IP - Introducción de la contraseña. NOTA: solamente se puede seleccionar si la contraseña está configurada. Con contraseña no introducida se accede en modalidad visualización independientemente de la selección efectuada con JR1. Si la contraseña está introducida se accede en modalidad de mantenimiento. </p>	
	<p data-bbox="140 790 218 845">EU</p> <p data-bbox="240 829 459 885"> </p> <p data-bbox="240 750 981 895"> EU - Cancelación de las configuraciones de usuario y de la última configuración establecida en el módulo de memoria. </p>	

7.9 Menú de segundo nivel CC (Cycles Counter)

- con las teclas \uparrow y \downarrow seleccione la función deseada




- pulse la tecla ENTER para confirmar



CC - Cycles counter	Pantalla	Descripción
		CV - Visualización del contador total de maniobras. → 182 maniobras (ejemplo)
		CP - Visualización del contador parcial de maniobras. → 716 maniobras (ejemplo)
		CH - Visualización del contador de horas de alimentación. → 256 horas de alimentación (ejemplo)

7.9.1 Parámetros adicionales configurables del nivel CC, disponibles con **AT** → **AA** habilitado

Pantalla	Descripción	
<p style="font-size: 2em; color: red; text-align: center;">CA</p>	<p>CA - Configuración alarma mantenimiento. Es posible configurar el número de maniobras deseado (correspondiente al contador parcial de maniobras) para la señalización de la alarma mantenimiento. Al alcanzar el número de maniobras configurado, la pantalla muestra el mensaje de alarma √ 0.</p> 	
<p style="font-size: 2em; color: red; text-align: center;">OA</p>	<p>OA - Selección modalidad de visualización alarma mantenimiento. 00 - Pantalla (muestra el mensaje de alarma √ 0) 01 - Destellante (con automatismo cerrado efectúa 4 destellos y los repite cada 60 minutos) y pantalla (visualiza el mensaje de alarma √ 0)</p>	
<p style="font-size: 2em; color: red; text-align: center;">ZP</p>	<p>ZP - Puesta en cero contador parcial maniobras.</p>  <p>Para un funcionamiento correcto, se aconseja poner en cero el contador parcial maniobras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - después de cada intervención de mantenimiento; - después de cada configuración del intervalo alarma mantenimiento. 	

7.10 Menú de segundo nivel AP (Advanced Parameters)

- con las teclas ↑ y ↓ seleccione la función deseada



- pulse la tecla ENTER para confirmar



AP - Advanced parameters	Pantalla	Descripción		
	FA	FA - Selección de la modalidad del fin de carrera de apertura.	NES400EH	NES600EH/SF
		NO - Ninguno SX - Fin de carrera de parada (tras la activación la hoja detiene el movimiento) PX - Fin de carrera de proximidad (tras la activación, la hoja continúa hasta el tope y considera cualquier obstáculo como un tope) ----- (con fin de carrera de serie)	NO	SX
			PX	
	FC	FC - Selección de la modalidad fin de carrera cierre.	NES400EH	NES600EH/SF
NO - Ninguno SX - Fin de carrera de parada (tras la activación la hoja detiene el movimiento) PX - Fin de carrera de proximidad (tras la activación, la hoja continúa hasta el tope y considera cualquier obstáculo como un tope) ----- (con fin de carrera de serie)		NO	SX	
		PX		
D6	D6 - Selección del dispositivo conectado a los bornes 1-6.	NES400EH	NES600EH/SF	
	NO - Ninguno SE - Costa de seguridad (en caso de apertura del contacto 1-6, tras la parada, se efectúa una maniobra de liberación de 10 cm)	NO	SE	
	S41 - Costa de seguridad con safety test (en caso de apertura del contacto 1-6, tras la parada, se efectúa una maniobra de liberación de 10 cm)	S41	PH	
	PH - Fotocélulas P41 - Fotocélulas con safety test	P41	---	
D8	D8 - Selección del dispositivo conectado a los bornes 1-8.	NES400EH	NES600EH/SF	
	NO - Ninguno SE - Costa de seguridad	NO	SE	
	S41 - Costa de seguridad con safety test PH - Fotocélulas	S41	PH	
	P41 - Fotocélulas con safety test	P41	---	

Pantalla	Descripción	
	<p>DS - Configuración de la modalidad de visualización de la pantalla.</p> <p>00 - Ninguna visualización</p> <p>01 - Mandos y seguridades con prueba radio (véase el apartado 8.2). Visualización cuenta atrás tiempo de cierre automático.</p> <p>02 - Estado del automatismo (véase el apartado 8.1)</p> <p>03 - Mandos y seguridades (véase el apartado 8.2)</p>	 



ATENCIÓN: efectúe las regulaciones de forma gradual y espere a haber realizado al menos tres maniobras completas antes de que el cuadro electrónico pueda ajustarse correctamente y detectar posibles roces durante las maniobras.

7.10.1 Parámetros adicionales configurables del nivel AP, disponibles con **AT** → **AA** habilitado

Pantalla	Descripción		
DO	DO - Configuración de la maniobra de liberación en el tope en apertura. [mm] 00 - Mínimo 10 - Máximo NOTA: No está activo si FA → Sx	00 ▶ 10	02
DC	DC - Configuración de la maniobra de liberación en el tope en cierre. [mm] 00 - Mínimo 10 - Máximo NOTA: No está activo si FC → Sx	00 ▶ 10	02
OT	OT - Selección del tipo de obstáculo. 00 - Sobrecorriente o puerta detenida 01 - Sobrecorriente 02 - Puerta detenida	00 01 02	1
CR	CR - Corrección estimación velocidad. [mm/s] NO UTILIZAR	-- 9 ▶ + 9	
R9	R9 - Habilitación de cierre automático después de mando mediante radio 1-9 (STOP). ON - Habilitado OF - Deshabilitado Cuando está habilitado (ON), después de una orden 1-9 mediante radio, el automatismo efectúa el cierre automático, si está habilitado, después del tiempo configurado.	ON OF	1
SM	SM - Selección de la modalidad de funcionamiento del dispositivo conectado a los bornes 1-6. 00 - Durante la maniobra, la apertura del contacto de seguridad detiene el movimiento (con maniobra de liberación si DB → SE / S4). 01 - Durante la maniobra, la apertura del contacto de seguridad detiene el movimiento (con maniobra de liberación si DB → SE / S4). Al volver a cerrarse, el contacto reanuda la maniobra interrumpida. 02 - Durante la maniobra, la apertura del contacto de seguridad detiene el movimiento (con maniobra de liberación si DB → SE / S4). Al volver a cerrarse, el contacto efectúa una maniobra de apertura. 03 - Durante la maniobra de apertura, la apertura del contacto de seguridad detiene el movimiento (con maniobra de liberación si DB → SE / S4). Al volver a cerrarse, el contacto reanuda la maniobra de apertura interrumpida. Durante la maniobra de cierre, la seguridad es ignorada. 04 - Durante la maniobra de cierre, la apertura del contacto de seguridad invierte el movimiento. Durante la maniobra de apertura, la seguridad es ignorada. 05 - Durante la maniobra de cierre, la apertura del contacto de seguridad detiene e invierte el movimiento. Durante la maniobra de apertura, la apertura del contacto de seguridad detiene el movimiento (con maniobra de liberación si DB → SE / S4).	00 01 02 03 04 05	1

Pantalla	Descripción	
TN	TN - Configuración de la temperatura de intervención del sistema antihielo NIO. [°C] Regulación de la temperatura de trabajo del cuadro electrónico. El valor no se refiere a la temperatura ambiente.	-- 920 5
TB	TB - Visualización de la temperatura de trabajo del cuadro electrónico. NO UTILIZAR	
WO	WO - Configuración del tiempo de predestello en apertura. [s] Regulación del tiempo de anticipación del encendido del intermitente respecto al inicio de la maniobra de apertura mediante una orden voluntaria. 00 - Mínimo 05 - Máximo	0005 00
WC	WC - Configuración del tiempo de predestello en cierre. [s] Regulación del tiempo de anticipación del encendido del intermitente respecto al inicio de la maniobra de cierre mediante una orden voluntaria. 00 - Mínimo 05 - Máximo	0005 00
TS	TS - Configuración de la renovación del tiempo de cierre automático después de la desexcitación de la seguridad. [%] 00 - Mínimo 99 - Máximo	0099 99
VR	VR - Configuración de la velocidad de adquisición. [cm/s]	0510 05 NeoS SUPERFAST 0510 08



ATENCIÓN: efectúe las regulaciones de forma gradual y espere a haber realizado al menos tres maniobras completas antes de que el cuadro electrónico pueda ajustarse correctamente y detectar posibles roces durante las maniobras.

8. Modalidades de visualización pantalla



NOTA: es posible que a causa del tipo de automatismo y del cuadro electrónico algunos menús no estén disponibles.

8.1 Visualización estado automatismo



La modalidad de visualización estado automatismo es visible sólo con Modalidad visualización pantalla configurada en 02.

AP → 05 → 02

Pantalla	Descripción
	Automatismo cerrado.
	Automatismo cerrado. Puerta de desbloqueo abierta.
	Automatismo abierto.
	Automatismo abierto. Puerta de desbloqueo abierta.
	Automatismo detenido en posición intermedia.
	Automatismo detenido en posición intermedia. Puerta de desbloqueo abierta.
	Automatismo en cierre.
	Automatismo que ralentiza en cierre.
	Automatismo en apertura.
	Automatismo que ralentiza en apertura.

Pantalla	Descripción
	Automatismo cerrado.
	Automatismo cerrado. Puerta de desbloqueo abierta.
	Automatismo abierto.
	Automatismo abierto. Puerta de desbloqueo abierta.
	Automatismo detenido en posición intermedia.
	Automatismo detenido en posición intermedia. Puerta de desbloqueo abierta.
	Automatismo en cierre.
	Automatismo que ralentiza en cierre.
	Automatismo en apertura.
	Automatismo que ralentiza en apertura.

8.2 Visualización seguridades y mandos



La modalidad visualización de seguridades y mandos sólo está visible con la Modalidad visualización pantalla configurada en 01 o en 03.

AP → DS → 01

AP → DS → 03

Pantalla	Descripción
	1-3 - Mando de apertura.
	1-4 - Mando de cierre.
	1-5 - Mando paso-paso.
	1-6 - Seguridad con parada en apertura y en cierre.
	1-8 - Seguridad con inversión en cierre.
	P3 - Mando de apertura parcial.
	3P - Mando de apertura con hombre presente.
	4P - Mando de cierre con hombre presente.
	RX - Recepción radio (de una tecla cualquiera memorizada de un transmisor presente en la memoria).
	NX - Recepción radio (de una tecla cualquiera no memorizada).
	EX - Recepción radio rolling-code fuera de secuencia.
	EP - Recepción radio no conforme a la configuración del parámetro RO → EP
	CX - Recepción mando desde tarjeta AUX.

	F1 - Fin de carrera de cierre
	F2 - Fin de carrera de apertura
	01 - Detección de un obstáculo en cierre
	02 - Detección de un obstáculo en apertura
	00 - Límite de detección de obstáculos en apertura
	0C - Límite de detección de obstáculos en cierre
	S1 - Detección del tope en cierre
	S2 - Detección del tope en apertura
	<p>SW - Puerta de desbloqueo abierta. Cuando la puerta de desbloqueo se cierra, el cuadro electrónico efectúa un RESET (alarma ).</p> <p>Es posible ignorar el reset teniendo pulsados los botones ESC & DOWN por 3 segundos hasta que SW deje de parpadear.</p> <p> Si se deshabilita el RESET, asegurarse de NO mover manualmente la puerta.</p> <p>NOTA: Si se entra de nuevo en el menú, el reset se reactiva.</p>
	RV - Habilitación/deshabilitación del receptor radio incorporado a través de JR3.
	MQ - Maniobra de adquisición topes mecánicos en curso.
	HT - Calentamiento de los motores (función NIO) en curso.
	hr - Indica modalidad HOMBRE PRESENTE (hold to run).
	J1 - Variación de estado del jumper JR1.

8.3 Visualización de alarmas y anomalías



La visualización de alarmas y anomalías se produce con cualquier selección de visualización efectuada. La señalización de los mensajes de alarma tiene prioridad sobre todas las demás visualizaciones.

Tipo de alarma	Pantalla	Descripción	Operación
Alarma mecánica		M0 - Motor seleccionado no adecuado.	Configure el cableado motor correcto.
		M3 - Automatismo bloqueado (abierto/cerrado)	Compruebe los componentes mecánicos
		M4 - Cortocircuito motor	Compruebe la correcta conexión del motor. Compruebe el correcto funcionamiento del motor.
		M8 - Error dimensiones cancela demasiado larga (>25 m)	Compruebe la cremallera / cadena de transmisión.
		M9 - Error dimensiones cancela demasiado corta (< 200 mm)	Compruebe manualmente que la hoja se mueve con libertad.
		MB - Fallo del motor durante una maniobra.	Controle la conexión del motor. Compruebe las escobillas de contacto del motor. Si el problema continua, póngase en contacto con la asistencia técnica.
		MD - Funcionamiento no regular del fin de carrera de apertura motor.	Compruebe la conexión del fin de carrera de apertura motor.
		ME - Funcionamiento no regular del fin de carrera de cierre motor.	Compruebe la conexión del fin de carrera de cierre motor.
		MI - Detección del quinto obstáculo consecutivo.	Verificar la presencia de obstáculos permanentes a lo largo de la carrera del automatismo.
		ML - Fines de carrera invertidos	Verificar el posicionamiento y el conexionado de los finales de carrera. Verificar también la conexión del motor.
Alarma operaciones radio		R0 - Introducción de un módulo de memoria con un número de radiocontroles memorizados superior a 100. Atención: la configuración RO → MU → 20 se realiza automáticamente. La alarma solamente se visualiza 3 veces.	Para poder guardar las configuraciones de la instalación en el módulo de memoria, deberá cancelar algunos de los radiocontroles memorizados hasta que el número total sea inferior a 100. Configure RO → MU → 10 .

Tipo de alarma	Pantalla	Descripción	Operación
Alarma operaciones radio		R3 - R3 - Módulo de memoria no detectado (con JR3=ON).	Introduzca un módulo de memoria que funcione o configure JR3=OFF.
		R5 - Módulo de memoria no funciona (independientemente de JR3)	Sustituya el módulo de memoria.
Alarma accesorios		A0 - Prueba sensor de seguridad en el contacto 6 fallida.	Compruebe el funcionamiento correcto del dispositivo SOFA1-A2/GOPAV. Si la tarjeta adicional no está activada, compruebe que D6 no se haya configurado en 54/P41
		A3 - Prueba sensor de seguridad en el contacto 8 fallida.	Compruebe el funcionamiento correcto del dispositivo SOFA1-A2/GOPAV. Si la tarjeta adicional no está activada, compruebe que D8 no se haya configurado en 54/P41
		A9 - Alarma cortocircuito salida intermitente	Compruebe el correcto funcionamiento del intermitente.
Alarma alimentación		P1 - Tensión micro insuficiente	Compruebe que el cuadro electrónico esté correctamente alimentado.
Alarma interna cuadro electrónico		I7 - Error parámetro interno fuera de los límites	Efectúe un reset. Si el problema continua, póngase en contacto con la asistencia técnica.
		I8 - Error secuencia de programa	Efectúe un reset. Si el problema continua, póngase en contacto con la asistencia técnica.
		IA - Error parámetro interno (EEPROM)	Efectúe un reset. Si el problema continua, póngase en contacto con la asistencia técnica.
		IB - Error parámetro interno (RAM)	Efectúe un reset. Si el problema continua, póngase en contacto con la asistencia técnica.
		IC - Error time out maniobra (>5 min o >7 min en adquisición)	Compruebe manualmente que la hoja se mueve con libertad. Si el problema continua, póngase en contacto con la asistencia técnica.
		IH - Alarma sobrecorriente con motor parado	Efectúe un reset. Si el problema continua, póngase en contacto con la asistencia técnica.

Tipo de alarma	Pantalla	Descripción	Operación
Alarma interna cuadro electrónico		IM - Alarma MOSFET motor en corto-circuito	Efectúe un reset. Si el problema continua, póngase en contacto con la asistencia técnica.
		IO - Circuito de potencia interrumpido (MOSFET motor abierto)	Efectúe un reset. Si el problema continua, póngase en contacto con la asistencia técnica.
		IR- Mal funcionamiento relé motor	Efectúe un reset. Si el problema continua, póngase en contacto con la asistencia técnica.
		Reset firmware (SÓLO INDICACIÓN)	
Servicio		V0 - Intervención de mantenimiento necesaria.	Proceda con la intervención de mantenimiento programada.

9. Puesta en marcha



NeoS SUPERFAST

Prestar atención a la regulación de los espacios de ralentización y tiempos de frenado! Realizar las regulaciones de forma gradual y solo después de haber realizado al menos tres maniobras completas, para permitir al cuadro electrónico calibrarse correctamente y detectar eventuales roces durante las maniobras.

- 1- Conectar con puente los contactos de seguridad N.C.
- 2- Si se utilizan, regule los fines de carrera de parada en apertura y cierre.
NOTA: debe mantener pulsados los fines de carrera hasta que se complete la maniobra y luego deberá posicionarlos como se indica en el manual de instalación Ditec NeoS.
- 3- Configure el sentido de marcha en el menú **AT**.
- 4- Mueva manualmente la cancela corredera y compruebe que todo el recorrido sea regular y que no haya roces.
- 5- Alimente y controle el funcionamiento correcto del automatismo con sucesivos mandos de apertura y cierre (véase el apartado 7.2).
Compruebe la intervención de los fines de carrera, si los hubiera.



ATENCIÓN

Las maniobras se realizan sin seguros.

Sólo es posible ajustar los parámetros de la pantalla con el automatismo parado.

El automatismo ralentiza automáticamente cuando se acerca a los retenes de tope o a los fines de carrera de parada.

Después de cada encendida, el cuadro electrónico recibe un RESET y la primera maniobra es realizada a velocidad reducida (adquisición de la posición del automatismo).

- 6- Conecte los dispositivos de seguridad **DB y DB** → **SY** (quitando los puentes correspondientes) y compruebe que funcionen correctamente.
- 7- Para modificar las configuraciones de velocidad de maniobra y ralentización, tiempos de cierre automático y empuje sobre los obstáculos, consulte el menú.
- 8- Conecte otros accesorios, si los hay, y controle su funcionamiento.
ATENCIÓN: Controle que las fuerzas operativas de las hojas respeten lo requerido por las normas EN12453-EN12445.
- 9- Si lo desea, puede memorizar los radiocontroles con el mando **RO** → **SR**.
- 10- Cuando finalice la puesta en marcha y los controles, vuelva a cerrar el contenedor.




NOTA: en el caso de intervenciones de mantenimiento o en el caso de sustitución del cuadro electrónico, repita el procedimiento de puesta en marcha.


El automatismo abre/cierra por un corto tramo y se detiene.	Hay roces.	M9 IC MI	Compruebe manualmente que el automatismo se mueva libremente, controle la regulación de R 1 R2 Póngase en contacto con el Servicio de asistencia
El radiocontrol tiene poco alcance y no funciona con el automatismo en movimiento.	La transmisión radio está obstaculizada por estructuras metálicas y muros de hormigón armado.		Instale la antena en el exterior. Sustituya las baterías de los transmisores.
El mando radio no funciona	Falta el módulo de memoria o el módulo de memoria es incorrecto.	R0 R3 R5	Apagar el automatismo e introducir el módulo de memoria correcto. Controle la correcta memorización de los transmisores en la radio incorporada. En caso de avería del receptor radio incorporado en el cuadro electrónico, existe la posibilidad de extraer los códigos de los radiocontroles extrayendo el módulo de memoria.
La luz intermitente no funciona	Lámpara fundida o hilos de la luz intermitente desconectados o en corto.	A9	Compruebe la lámpara y/o los hilos. Póngase en contacto con el Servicio de asistencia

11. Ejemplo de aplicación para cancelas correderas

- configurar el sentido correcto de apertura:



⬆️ ⬆️ AT ENTER ⬆️ ⬆️ RT ENTER x2 s OK



⬆️ ⬆️ AT ENTER ⬆️ ⬆️ LF ENTER x2 s OK

Ejemplo 1 - La hoja se detiene en los topes mecánicos (configuración de serie)

Configure

⬆️ ⬆️ AP ENTER ⬆️ ⬆️ FA ENTER NO ENTER OK

⬆️ ⬆️ AP ENTER ⬆️ ⬆️ FC ENTER NO ENTER OK

Ejemplo 2 - La hoja se detiene en los fines de carrera (configuración con fines de carrera de serie instalados)

Conecte los fines de carrera al borne

Configure

⬆️ ⬆️ AP ENTER ⬆️ ⬆️  FA ENTER S X ENTER OK

⬆️ ⬆️ AP ENTER ⬆️ ⬆️ FC ENTER S X ENTER OK

Con estas configuraciones, si se detecta algún obstáculo, durante la maniobra de apertura la hoja se detiene con maniobra de liberación, durante la maniobra de cierre la hoja vuelve a abrirse.

Ejemplo 3 - La hoja se detiene en los topes mecánicos e invierte el sentido ante los obstáculos

Conecte los fines de carrera al borne

Configure

⬆️ ⬆️ AP ENTER ⬆️ ⬆️  FA ENTER P X ENTER OK

⬆️ ⬆️ AP ENTER ⬆️ ⬆️ FC ENTER P X ENTER OK

Con estas conexiones, la hoja se detiene en su propio tope mecánico de cierre y apertura. Durante la maniobra de apertura, si se detecta algún obstáculo antes de la intervención del fin de carrera de proximidad, la hoja se detiene con maniobra de liberación; después de la intervención del fin de carrera de proximidad la hoja se detiene en el obstáculo. Durante la maniobra de cierre, si se detecta algún obstáculo antes de la intervención del fin de carrera de proximidad, la hoja vuelve a abrirse; después de la intervención del fin de carrera de proximidad la hoja se detiene en el obstáculo.

Todos los derechos relativos a este material son propiedad exclusiva de ASSA ABLOY Entrance Systems AB. Aunque los contenidos de esta publicación se hayan redactado con la máxima atención, ASSA ABLOY Entrance Systems AB no puede asumir ninguna responsabilidad por daños causados por eventuales errores u omisiones en esta publicación. Nos reservamos el derecho de aportar eventuales modificaciones sin previo aviso. Copias, escaNeoS, retoques o modificaciones están expresamente prohibidos sin una autorización previa por escrito de ASSA ABLOY Entrance Systems AB.



ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44, Landskrona
Sweden